

# Товары в наличии ПРОМА

Представленная информация носит ознакомительный характер и ни при каких условиях не является публичной офертой. Для получения подробной информации о наличии и стоимости указанных товаров, пожалуйста, обращайтесь к нашим менеджерам по указанным контактам. Названия производителей или компаний, описания и фирменные наименования используются в справочных целях, а права на товарный знак являются исключительной собственностью владельца товарного знака и патента.

По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:

Алматы (727)345-47-04  
Ангарск (3955)60-70-56  
Архангельск (8182)63-90-72  
Астрахань (8512)99-46-04  
Барнаул (3852)73-04-60  
Белгород (4722)40-23-64  
Благовещенск (4162)22-76-07  
Брянск (4832)59-03-52  
Владивосток (423)249-28-31  
Владикавказ (8672)28-90-48  
Владимир (4922)49-43-18  
Волгоград (844)278-03-48  
Вологда (8172)26-41-59  
Воронеж (473)204-51-73  
Екатеринбург (343)384-55-89  
Иваново (4932)77-34-06  
Ижевск (3412)26-03-58  
Иркутск (395)279-98-46  
Казань (843)206-01-48

Калининград (4012)72-03-81  
Калуга (4842)92-23-67  
Кемерово (3842)65-04-62  
Киров (8332)68-02-04  
Коломна (4966)23-41-49  
Кострома (4942)77-07-48  
Краснодар (861)203-40-90  
Красноярск (391)204-63-61  
Курск (4712)77-13-04  
Курган (3522)50-90-47  
Липецк (4742)52-20-81  
Магнитогорск (3519)55-03-13  
Минск (375)257-127-884  
Москва (495)268-04-70  
Мурманск (8152)59-64-93  
Набережные Челны (8552)20-53-41  
Нижегород (831)429-08-12  
Новокузнецк (3843)20-46-81  
Ноябрьск (3496)41-32-12

Новосибирск (383)227-86-73  
Омск (3812)21-46-40  
Орел (4862)44-53-42  
Оренбург (3532)37-68-04  
Пенза (8412)22-31-16  
Петрозаводск (8142)55-98-37  
Псков (8112)59-10-37  
Пермь (342)205-81-47  
Ростов-на-Дону (863)308-18-15  
Рязань (4912)46-61-64  
Самара (846)206-03-16  
Саранск (8342)22-96-24  
Санкт-Петербург (812)309-46-40  
Саратов (845)249-38-78  
Севастополь (8692)22-31-93  
Симферополь (3652)67-13-56  
Смоленск (4812)29-41-54  
Сочи (862)225-72-31  
Ставрополь (8652)20-65-13

Сургут (3462)77-98-35  
Сыктывкар (8212)25-95-17  
Тамбов (4752)50-40-97  
Ташкент (998)71-205-18-59  
Тверь (4822)63-31-35  
Тольятти (8482)63-91-07  
Томск (3822)98-41-53  
Тула (4872)33-79-87  
Тюмень (3452)66-21-18  
Ульяновск (8422)24-23-59  
Улан-Удэ (3012)59-97-51  
Уфа (347)229-48-12  
Хабаровск (4212)92-98-04  
Чебоксары (8352)28-53-07  
Челябинск (351)202-03-61  
Череповец (8202)49-02-64  
Чита (3022)38-34-83  
Якутск (4112)23-90-97  
Ярославль (4852)69-52-93

Казахстан +7(727)345-47-04 Беларусь +(375)257-127-884 Узбекистан +998(71)205-18-59  
Киргизия +996(312)96-26-47

эл.почта: [pvm@nt-rt.ru](mailto:pvm@nt-rt.ru) || сайт: [promav.nt-rt.ru](http://promav.nt-rt.ru)

Артикул	Наименование	На складе
<b>Автоматы горения ПРОМА</b>		
HT01869701	<b>ПРАГО-100</b> Автомат горения	0,000
HT01869702	<b>ПРАГО-100-220-Щ</b> Автомат горения щитовое исполнение	0,000
HT01869703	<b>ПРАГО-102</b> Автомат горения	0,000
HT01869704	<b>ПРАГО-110</b> Автомат горения	0,000
HT01869705	<b>ПРАГО-110-220-Щ</b> Автомат горения щитовое исполнение	0,000
HT01869706	<b>ПРАГО-112</b> Автомат горения	0,000
HT01869707	<b>ПРАГО-200</b> Автомат горения	0,000
HT01869708	<b>ПРАГО-200-220-Щ</b> Автомат горения щитовое исполнение	0,000
HT01869709	<b>ПРАГО-202</b> Автомат горения	0,000
HT01869710	<b>ПРАГО-210</b> Автомат горения	0,000
HT01869711	<b>ПРАГО-210-220-Щ</b> Автомат горения щитовое исполнение	0,000
HT01869712	<b>ПРАГО-212</b> Автомат горения	0,000
HT01869713	<b>ПРАГО-300</b> Автомат горения	0,000
HT01869714	<b>ПРАГО-300-220-Щ</b> Автомат горения щитовое исполнение	0,000
HT01869715	<b>ПРАГО-302</b> Автомат горения	0,000
HT01869716	<b>ПРАГО-310</b> Автомат горения	0,000
HT01869717	<b>ПРАГО-310-220-Щ</b> Автомат горения щитовое исполнение	0,000
HT01869718	<b>ПРАГО-312</b> Автомат горения	0,000
HT01869720	<b>САФАР-100</b> Автомат горения с регулятором	0,000
HT01869721	<b>САФАР-100-220-Щ</b> Автомат горения с регулятором щитовое исполнение	0,000
HT01869722	<b>САФАР-101</b> Автомат горения с регулятором	0,000
HT01869723	<b>САФАР-101-220-Щ</b> Автомат горения с регулятором щитовое исполнение	0,000
HT01869724	<b>САФАР-110</b> Автомат горения с регулятором	0,000
HT01869725	<b>САФАР-111</b> Автомат горения с регулятором	0,000
HT01869726	<b>САФАР-111-220-Щ</b> Автомат горения с регулятором щитовое исполнение	0,000
HT01869727	<b>САФАР-112</b> Автомат горения с регулятором	0,000
HT01869728	<b>САФАР-120</b> Автомат горения с регулятором	0,000
HT01869729	<b>САФАР-121</b> Автомат горения с регулятором	0,000
HT01869730	<b>САФАР-130</b> Автомат горения с регулятором	0,000
HT01869731	<b>САФАР-131</b> Автомат горения с регулятором	0,000
HT01869732	<b>САФАР-132</b> Автомат горения с регулятором	0,000
HT01869733	<b>САФАР-200</b> Автомат горения с регулятором	0,000
HT01869734	<b>САФАР-200-220-Щ</b> Автомат горения с регулятором щитовое исполнение	0,000
HT01869735	<b>САФАР-201</b> Автомат горения с регулятором	0,000
HT01869736	<b>САФАР-201-220-Щ</b> Автомат горения с регулятором щитовое исполнение	0,000
HT01869737	<b>САФАР-210</b> Автомат горения с регулятором	0,000
HT01869738	<b>САФАР-211</b> Автомат горения с регулятором	0,000
HT01869739	<b>САФАР-211-220-БЗК</b> Автомат горения с регулятором	0,000
HT01869740	<b>САФАР-211-220-КИЖ-ЩД</b> Автомат горения с регулятором щитовое исполнение	0,000

Артикул	Наименование	На складе
HT01869741	<b>САФАР-212</b> Автомат горения с регулятором	0,000
HT01869742	<b>САФАР-220</b> Автомат горения с регулятором	0,000
HT01869743	<b>САФАР-221</b> Автомат горения с регулятором	0,000
HT01869744	<b>САФАР-230</b> Автомат горения с регулятором	0,000
HT01869745	<b>САФАР-231</b> Автомат горения с регулятором	0,000
HT01869746	<b>САФАР-231-220-БЗК</b> Автомат горения с регулятором	0,000
HT01869747	<b>САФАР-232</b> Автомат горения с регулятором	0,000
HT01869748	<b>САФАР-400</b> Автомат горения с плавным регулированием для котлов малой мощности и тепловых установок	0,000
HT01869749	<b>САФАР-400-ВОДА</b> Шкаф автоматики водогрейных котлов и тепловых установок	0,000
HT01869750	<b>САФАР-400-ПАР</b> Шкаф управления для парового котла	0,000
HT01869751	<b>САФАР-500</b> Менеджер горения для применения на промышленных многогорелочных печах	0,000
HT01869752	<b>САФАР-АМК-ЩД</b> Автомат горения котлов малой мощности и тепловых установок	0,000
HT01869754	<b>САФАР-БЗК-ВОДА</b> Шкаф автоматики водогрейных котлов и тепловых установок	0,000
HT01869755	<b>САФАР-БЗК-Н</b> Блок управления защиты и контроля настенное исполнение	0,000
HT01869756	<b>САФАР-БЗК-ПАР</b> Шкаф управления для парового котла	0,000
HT01869757	<b>САФАР-БЗК-С</b> Блок управления защиты и контроля настольное исполнение	0,000
HT01869758	<b>САФАР-БЗК-ЩД</b> Блок управления защиты и контроля для шкафного монтажа, выносной блок и два блока расширения для монтажа на DIN рейке	0,000
HT01869759	<b>САФАР-БЗК-ЩД (Н)</b> Блок управления защиты и контроля для шкафного монтажа, выносной блок и два блока расширения для монтажа на DIN рейке	0,000
HT01869760	Блок терминальный 1 автомата для Сафар-400	0,000
HT01869761	Блок терминальный 2 автомата для Сафар-400	0,000
<b>Горелки газовые ПРОМА</b>		
HT01869764	<b>Епта от 0,6 до 4,5 МВт</b> Горелка блочная газовая	0,000
HT01869765	<b>Епта от 0,6 до 8 МВт</b> Горелка блочная газовая	0,000
HT01869768	<b>ГГ1-01</b> Горелка газовая	0,000
HT01869769	<b>ГГ1-01 (сводовая)</b> Горелка газовая с монтажной трубой	0,000
HT01869770	<b>ГГ1-02</b> Горелка газовая	0,000
HT01869771	<b>ГГ1-02 (сводовая)</b> Горелка газовая с монтажной трубой	0,000
HT01869772	<b>ГГ1-03</b> Горелка газовая	0,000
HT01869773	<b>ГГ1-03 (сводовая)</b> Горелка газовая с монтажной трубой	0,000
HT01869774	<b>ГГ1-04</b> Горелка газовая	0,000
HT01869775	<b>ГГ1-04 (сводовая)</b> Горелка газовая с монтажной трубой	0,000
HT01869776	<b>ГГ1-05</b> Горелка газовая	0,000
HT01869777	<b>ГГ1-06</b> Горелка газовая	0,000

Артикул	Наименование	На складе
HT01869778	<b>ГГ1-07</b> Горелка газовая	0,000
HT01869779	<b>ГГ1-08</b> Горелка газовая	0,000
HT01869781	<b>ГГ2-01</b> Горелка газовая короткофакельная	0,000
HT01869782	<b>ГГ2-02</b> Горелка газовая короткофакельная	0,000
HT01869783	<b>ГГ2-03</b> Горелка газовая короткофакельная	0,000
HT01869784	Рампа газовая для газовых горелок	0,000
<b>Приборы измерения давления ПРОМА</b>		
HT01869787	<b>БВ (3)</b> Блок трехвентильный	0,000
HT01869788	<b>БВ (5)</b> Блок пятивентильный	0,000
HT01869790	<b>ДДМ-0,25-ДИВ</b> Датчик аналоговый избыточного давления и разряжения	0,000
HT01869793	<b>ДДМ-03-4-ДД</b> Датчик дифференциального давления	0,000
HT01869794	<b>ДДМ-03-4-ДД-Ех</b> Датчик дифференциального давления взрывозащитного исполнения	0,000
HT01869796	<b>ДДМ-03-6-ДД</b> Датчик дифференциального давления	0,000
HT01869797	<b>ДДМ-03-6-ДД-Ех</b> Датчик дифференциального давления взрывозащитного исполнения	0,000
HT01869799	<b>ДДМ-03-6,3-ДД</b> Датчик дифференциального давления	0,000
HT01869800	<b>ДДМ-03-6,3-ДД-Ех</b> Датчик дифференциального давления взрывозащитного исполнения	0,000
HT01869802	<b>ДДМ-03-10-ДД</b> Датчик дифференциального давления	0,000
HT01869803	<b>ДДМ-03-10-ДД-Ех</b> Датчик дифференциального давления взрывозащитного исполнения	0,000
HT01869805	<b>ДДМ-03-16-ДД</b> Датчик дифференциального давления	0,000
HT01869806	<b>ДДМ-03-16-ДД-Ех</b> Датчик дифференциального давления взрывозащитного исполнения	0,000
HT01869808	<b>ДДМ-03-25-ДД</b> Датчик дифференциального давления	0,000
HT01869809	<b>ДДМ-03-25-ДД-Ех</b> Датчик дифференциального давления взрывозащитного исполнения	0,000
HT01869811	<b>ДДМ-03-40-ДВ</b> Датчик вакуума	0,000
HT01869812	<b>ДДМ-03-40-ДВ-Ех</b> Датчик вакуума взрывозащитного исполнения	0,000
HT01869813	<b>ДДМ-03-40-ДД</b> Датчик дифференциального давления	0,000
HT01869814	<b>ДДМ-03-40-ДД-Ех</b> Датчик дифференциального давления взрывозащитного исполнения	0,000
HT01869815	<b>ДДМ-03-40-ДИ</b> Датчик избыточного давления	0,000
HT01869816	<b>ДДМ-03-40-ДИ-Ех</b> Датчик избыточного давления взрывозащитного исполнения	0,000
HT01869818	<b>ДДМ-03-60-ДВ</b> Датчик вакуума	0,000
HT01869819	<b>ДДМ-03-60-ДВ-Ех</b> Датчик вакуума взрывозащитного исполнения	0,000
HT01869820	<b>ДДМ-03-60-ДД</b> Датчик дифференциального давления	0,000
HT01869821	<b>ДДМ-03-60-ДД-Ех</b> Датчик дифференциального давления взрывозащитного исполнения	0,000
HT01869822	<b>ДДМ-03-60-ДИ</b> Датчик избыточного давления	0,000

Артикул	Наименование	На складе
HT01869823	<b>ДДМ-03-60-ДИ-Ех</b> Датчик избыточного давления взрывозащщенного исполнения	0,000
HT01869825	<b>ДДМ-03-63-ДД</b> Датчик дифференциального давления	0,000
HT01869826	<b>ДДМ-03-63-ДД-Ех</b> Датчик дифференциального давления взрывозащщенного исполнения	0,000
HT01869828	<b>ДДМ-03-100-ДВ</b> Датчик вакуума	0,000
HT01869829	<b>ДДМ-03-100-ДВ-Ех</b> Датчик вакуума взрывозащщенного исполнения	0,000
HT01869830	<b>ДДМ-03-100-ДД</b> Датчик дифференциального давления	0,000
HT01869831	<b>ДДМ-03-100-ДД-Ех</b> Датчик дифференциального давления взрывозащщенного исполнения	0,000
HT01869832	<b>ДДМ-03-100-ДИ</b> Датчик избыточного давления	0,000
HT01869833	<b>ДДМ-03-100-ДИ-Ех</b> Датчик избыточного давления взрывозащщенного исполнения	0,000
HT01869835	<b>ДДМ-03-160-ДА</b> Датчик абсолютного давления	0,000
HT01869836	<b>ДДМ-03-160-ДА-Ех</b> Датчик абсолютного давления взрывозащщенного исполнения	0,000
HT01869837	<b>ДДМ-03-160-ДД</b> Датчик дифференциального давления	0,000
HT01869838	<b>ДДМ-03-160-ДД-Ех</b> Датчик дифференциального давления взрывозащщенного исполнения	0,000
HT01869839	<b>ДДМ-03-160-ДИ</b> Датчик избыточного давления	0,000
HT01869840	<b>ДДМ-03-160-ДИ-Ех</b> Датчик избыточного давления взрывозащщенного исполнения	0,000
HT01869842	<b>ДДМ-03-250-ДА</b> Датчик абсолютного давления	0,000
HT01869843	<b>ДДМ-03-250-ДА-Ех</b> Датчик абсолютного давления взрывозащщенного исполнения	0,000
HT01869844	<b>ДДМ-03-250-ДД</b> Датчик дифференциального давления	0,000
HT01869845	<b>ДДМ-03-250-ДД-Ех</b> Датчик дифференциального давления взрывозащщенного исполнения	0,000
HT01869846	<b>ДДМ-03-250-ДИ</b> Датчик избыточного давления	0,000
HT01869847	<b>ДДМ-03-250-ДИ-Ех</b> Датчик избыточного давления взрывозащщенного исполнения	0,000
HT01869849	<b>ДДМ-03-400-ДА</b> Датчик абсолютного давления	0,000
HT01869850	<b>ДДМ-03-400-ДА-Ех</b> Датчик абсолютного давления взрывозащщенного исполнения	0,000
HT01869851	<b>ДДМ-03-400-ДД</b> Датчик дифференциального давления	0,000
HT01869852	<b>ДДМ-03-400-ДД-Ех</b> Датчик дифференциального давления взрывозащщенного исполнения	0,000
HT01869853	<b>ДДМ-03-400-ДИ</b> Датчик избыточного давления	0,000
HT01869854	<b>ДДМ-03-400-ДИ-Ех</b> Датчик избыточного давления взрывозащщенного исполнения	0,000
HT01869856	<b>ДДМ-03-600-ДА</b> Датчик абсолютного давления	0,000
HT01869857	<b>ДДМ-03-600-ДА-Ех</b> Датчик абсолютного давления взрывозащщенного исполнения	0,000

Артикул	Наименование	На складе
HT01869858	<b>ДДМ-03-600-ДД</b> Датчик дифференциального давления	0,000
HT01869859	<b>ДДМ-03-600-ДД-Ех</b> Датчик дифференциального давления взрывозащщенного исполнения	0,000
HT01869860	<b>ДДМ-03-600-ДИ</b> Датчик избыточного давления	0,000
HT01869861	<b>ДДМ-03-600-ДИ-Ех</b> Датчик избыточного давления взрывозащщенного исполнения	0,000
HT01869863	<b>ДДМ-03-630-ДД</b> Датчик дифференциального давления	0,000
HT01869864	<b>ДДМ-03-630-ДД-Ех</b> Датчик дифференциального давления взрывозащщенного исполнения	0,000
HT01869866	<b>ДДМ-03-1000-ДА</b> Датчик абсолютного давления	0,000
HT01869867	<b>ДДМ-03-1000-ДА-Ех</b> Датчик абсолютного давления взрывозащщенного исполнения	0,000
HT01869868	<b>ДДМ-03-1000-ДД</b> Датчик дифференциального давления	0,000
HT01869869	<b>ДДМ-03-1000-ДД-Ех</b> Датчик дифференциального давления взрывозащщенного исполнения	0,000
HT01869870	<b>ДДМ-03-1000-ДИ</b> Датчик избыточного давления	0,000
HT01869871	<b>ДДМ-03-1000-ДИ-Ех</b> Датчик избыточного давления взрывозащщенного исполнения	0,000
HT01869873	<b>ДДМ-03-1600-ДА</b> Датчик абсолютного давления	0,000
HT01869874	<b>ДДМ-03-1600-ДА-Ех</b> Датчик абсолютного давления взрывозащщенного исполнения	0,000
HT01869875	<b>ДДМ-03-1600-ДД</b> Датчик дифференциального давления	0,000
HT01869876	<b>ДДМ-03-1600-ДД-Ех</b> Датчик дифференциального давления взрывозащщенного исполнения	0,000
HT01869877	<b>ДДМ-03-1600-ДИ</b> Датчик избыточного давления	0,000
HT01869878	<b>ДДМ-03-1600-ДИ-Ех</b> Датчик избыточного давления взрывозащщенного исполнения	0,000
HT01869880	<b>ДДМ-03-2500-ДД</b> Датчик дифференциального давления	0,000
HT01869881	<b>ДДМ-03-2500-ДД-Ех</b> Датчик дифференциального давления взрывозащщенного исполнения	0,000
HT01869882	<b>ДДМ-03-2500-ДИ</b> Датчик избыточного давления	0,000
HT01869883	<b>ДДМ-03-2500-ДИ-Ех</b> Датчик избыточного давления взрывозащщенного исполнения	0,000
HT01869886	<b>ДДМ-03МИ-0,25-ДД-12-Ех</b> Датчик дифференциального давления взрывозащщенного исполнения	0,000
HT01869887	<b>ДДМ-03МИ-0,25-ДИВ</b> Датчик избыточного и вакуумметрического давления	0,000
HT01869888	<b>ДДМ-03МИ-0,25-ДИВ-Ех</b> Датчик избыточного и вакуумметрического давления взрывозащщенного исполнения	0,000
HT01869889	<b>ДДМ-03МИ-1-ДД-12-Ех</b> Датчик дифференциального давления взрывозащщенного исполнения	0,000
HT01869892	<b>ДДМ-03МИ-2,5-ДД-12</b> Датчик дифференциального давления P <sub>раб</sub> =1,2МПа	0,000
HT01869893	<b>ДДМ-03МИ-2,5-ДД-12-Ех</b> Датчик дифференциального давления взрывозащщенного исполнения	0,000

Артикул	Наименование	На складе
HT01869894	<b>ДДМ-03МИ-2,5-ДИ</b> Датчик избыточного давления	0,000
HT01869895	<b>ДДМ-03МИ-2,5-ДИ-Ех</b> Датчик избыточного давления взрывозащщенного исполнения	0,000
HT01869897	<b>ДДМ-03МИ-4-ДИ</b> Датчик избыточного давления	0,000
HT01869898	<b>ДДМ-03МИ-4-ДИ-Ех</b> Датчик избыточного давления взрывозащщенного исполнения	0,000
HT01869900	<b>ДДМ-03МИ-5-ДИВ</b> Датчик избыточного и вакуумметрического давления	0,000
HT01869901	<b>ДДМ-03МИ-5-ДИВ-Ех</b> Датчик избыточного и вакуумметрического давления взрывозащщенного исполнения	0,000
HT01869904	<b>ДДМ-03МИ-10-ДД-12</b> Датчик дифференциального давления P <sub>раб</sub> =1,2МПа	0,000
HT01869905	<b>ДДМ-03МИ-10-ДД-12-Ех</b> Датчик дифференциального давления взрывозащщенного исполнения	0,000
HT01869906	<b>ДДМ-03МИ-10-ДД-25</b> Датчик дифференциального давления P <sub>раб</sub> =2,5МПа	0,000
HT01869907	<b>ДДМ-03МИ-10-ДД-25-Ех</b> Датчик дифференциального давления взрывозащщенного исполнения	0,000
HT01869908	<b>ДДМ-03МИ-10-ДИ</b> Датчик избыточного давления	0,000
HT01869909	<b>ДДМ-03МИ-10-ДИ-Ех</b> Датчик избыточного давления взрывозащщенного исполнения	0,000
HT01869911	<b>ДДМ-03МИ-30-ДИВ</b> Датчик избыточного и вакуумметрического давления	0,000
HT01869912	<b>ДДМ-03МИ-30-ДИВ-Ех</b> Датчик избыточного и вакуумметрического давления взрывозащщенного исполнения	0,000
HT01869915	<b>ДДМ-03МИ-40-ДД-12</b> Датчик дифференциального давления P <sub>раб</sub> =1,2МПа	0,000
HT01869916	<b>ДДМ-03МИ-40-ДД-12-Ех</b> Датчик дифференциального давления взрывозащщенного исполнения	0,000
HT01869917	<b>ДДМ-03МИ-40-ДД-25</b> Датчик дифференциального давления P <sub>раб</sub> =2,5МПа	0,000
HT01869918	<b>ДДМ-03МИ-40-ДД-25-Ех</b> Датчик дифференциального давления взрывозащщенного исполнения	0,000
HT01869919	<b>ДДМ-03МИ-40-ДИ</b> Датчик избыточного давления	0,000
HT01869920	<b>ДДМ-03МИ-40-ДИ-Ех</b> Датчик избыточного давления взрывозащщенного исполнения	0,000
HT01869923	<b>ДДМ-03МИ-160-ДД-25</b> Датчик дифференциального давления P <sub>раб</sub> =2,5МПа	0,000
HT01869924	<b>ДДМ-03МИ-160-ДД-25-Ех</b> Датчик дифференциального давления взрывозащщенного исполнения	0,000
HT01869925	<b>ДДМ-03МИ-160-ДИ</b> Датчик избыточного давления	0,000
HT01869926	<b>ДДМ-03МИ-160-ДИ-Ех</b> Датчик избыточного давления взрывозащщенного исполнения	0,000
HT01869928	<b>ДДМ-03МИ-250-ДА</b> Датчик абсолютного давления	0,000
HT01869929	<b>ДДМ-03МИ-250-ДА-Ех</b> Датчик абсолютного давления взрывозащщенного исполнения	0,000
HT01869931	<b>ДДМ-03МИ-600-ДА</b> Датчик абсолютного давления	0,000
HT01869932	<b>ДДМ-03МИ-600-ДА-Ех</b> Датчик абсолютного давления взрывозащщенного исполнения	0,000
HT01869933	<b>ДДМ-03МИ-600-ДИ</b> Датчик избыточного давления	0,000

Артикул	Наименование	На складе
HT01869934	<b>ДДМ-03МИ-600-ДИ-Ех</b> Датчик избыточного давления взрывозащенного исполнения	0,000
HT01869936	<b>ДДМ-03МИ-630-ДД</b> Датчик дифференциального давления	0,000
HT01869937	<b>ДДМ-03МИ-630-ДД-25-Ех</b> Датчик дифференциального давления взрывозащенного исполнения	0,000
HT01869938	<b>ДДМ-03МИ-1600-ДА-Ех</b> Датчик абсолютного давления взрывозащенного исполнения	0,000
HT01869940	<b>ДДМ-03МИ-2500-ДД</b> Датчик дифференциального давления	0,000
HT01869941	<b>ДДМ-03МИ-2500-ДД-25-Ех</b> Датчик дифференциального давления взрывозащенного исполнения	0,000
HT01869942	<b>ДДМ-03МИ-2500-ДИ</b> Датчик избыточного давления	0,000
HT01869943	<b>ДДМ-03МИ-2500-ДИ-Ех</b> Датчик избыточного давления взрывозащенного исполнения	0,000
HT01869945	<b>ДДМ-03Т-400-ДИ</b> Датчик избыточного давления с электрическим выходным сигналом	0,000
HT01869946	<b>ДДМ-03Т-600-ДИ</b> Датчик избыточного давления с электрическим выходным сигналом	0,000
HT01869947	<b>ДДМ-03Т-1000-ДИ</b> Датчик избыточного давления с электрическим выходным сигналом	0,000
HT01869948	<b>ДДМ-03Т-1600-ДИ</b> Датчик избыточного давления с электрическим выходным сигналом	0,000
HT01869949	<b>ДДМ-03Т-2500-ДИ</b> Датчик избыточного давления с электрическим выходным сигналом	0,000
HT01869950	<b>ДДМ-2,5-ДИ</b> Датчик аналоговый избыточного давления	0,000
HT01869951	<b>ДДМ-10-ДИ</b> Датчик аналоговый избыточного давления	0,000
HT01869952	<b>ДДМ-40-ДИ</b> Датчик аналоговый избыточного давления	0,000
HT01869954	<b>ДДМ-200-ДИ</b> Датчик аналоговый избыточного давления	0,000
HT01869955	<b>ДДМ-200-ДИ(Ж)</b> Датчик аналоговый избыточного давления газа или жидкости	0,000
HT01869958	<b>ДДМ-0113-ДИ-10</b> Датчик избыточного давления	0,000
HT01869961	<b>ДДМ-1010-ДИ-600</b> Датчик избыточного давления	0,000
HT01869962	<b>ДДМ-1010-ДИ-1600</b> Датчик избыточного давления	0,000
HT01869963	<b>ДДМ-1010-ДИ-2500</b> Датчик избыточного давления	0,000
HT01869964	<b>ДДМ-1010-ДИ-4000</b> Датчик избыточного давления	0,000
HT01869965	<b>ДДМ-1010-ДИ-6000</b> Датчик избыточного давления	0,000
HT01869966	<b>ДДМ-1010-ДИ-10000</b> Датчик избыточного давления	0,000
HT01869968	<b>ДДМ-1011-ДВ-100</b> Датчик давления-разрежения	0,000
HT01869970	<b>ДДМ-1011-ДИ-0,25</b> Датчик избыточного давления	0,000
HT01869971	<b>ДДМ-1011-ДИ-1,0</b> Датчик избыточного давления	0,000
HT01869972	<b>ДДМ-1011-ДИ-2,5</b> Датчик избыточного давления	0,000
HT01869973	<b>ДДМ-1011-ДИ-4</b> Датчик избыточного давления	0,000
HT01869974	<b>ДДМ-1011-ДИ-10</b> Датчик избыточного давления	0,000
HT01869975	<b>ДДМ-1011-ДИ-40</b> Датчик избыточного давления	0,000



Артикул	Наименование	На складе
HT01869977	<b>ДДМ-1011-ДИВ-0,25</b> Датчик избыточного давления-разрежения	0,000
HT01869978	<b>ДДМ-1011-ДИВ-1,25</b> Датчик избыточного давления-разрежения	0,000
HT01869979	<b>ДДМ-1011-ДИВ-3</b> Датчик избыточного давления-разрежения	0,000
HT01869980	<b>ДДМ-1011-ДИВ-8</b> Датчик избыточного давления-разрежения	0,000
HT01869983	<b>ДДМ-1012-ДА-250</b> Датчик абсолютного давления	0,000
HT01869984	<b>ДДМ-1012-ДА-600</b> Датчик абсолютного давления	0,000
HT01869985	<b>ДДМ-1012-ДВ-100</b> Датчик давления-разрежения	0,000
HT01869987	<b>ДДМ-1012-ДИ-10</b> Датчик избыточного давления	0,000
HT01869988	<b>ДДМ-1012-ДИ-40</b> Датчик избыточного давления	0,000
HT01869989	<b>ДДМ-1012-ДИ-160</b> Датчик избыточного давления	0,000
HT01869990	<b>ДДМ-1012-ДИ-600</b> Датчик избыточного давления	0,000
HT01869991	<b>ДДМ-1012-ДИ-4000</b> Датчик избыточного давления	0,000
HT01869992	<b>ДДМ-1012-ДИ-6000</b> Датчик избыточного давления	0,000
HT01869993	<b>ДДМ-1012-ДИ-10000</b> Датчик избыточного давления	0,000
HT01869995	<b>ДДМ-1013-ДИ-40</b> Датчик избыточного давления	0,000
HT01869996	<b>ДДМ-1013-ДИ-160</b> Датчик избыточного давления	0,000
HT01869997	<b>ДДМ-1013-ДИ-600</b> Датчик избыточного давления	0,000
HT01869998	<b>ДДМ-1013-ДИ-4000</b> Датчик избыточного давления	0,000
HT01869999	<b>ДДМ-1013-ДИ-6000</b> Датчик избыточного давления	0,000
HT01870000	<b>ДДМ-1013-ДИ-10000</b> Датчик избыточного давления	0,000
HT01870002	<b>ДДМ-1020-ДИ-600</b> Датчик избыточного давления	0,000
HT01870003	<b>ДДМ-1020-ДИ-1600</b> Датчик избыточного давления	0,000
HT01870004	<b>ДДМ-1020-ДИ-2500</b> Датчик избыточного давления	0,000
HT01870005	<b>ДДМ-1020-ДИ-4000</b> Датчик избыточного давления	0,000
HT01870006	<b>ДДМ-1020-ДИ-6000</b> Датчик избыточного давления	0,000
HT01870007	<b>ДДМ-1020-ДИ-10000</b> Датчик избыточного давления	0,000
HT01870009	<b>ДДМ-1021-ДВ-100</b> Датчик давления-разрежения	0,000
HT01870011	<b>ДДМ-1021-ДИ-0,25</b> Датчик избыточного давления	0,000
HT01870012	<b>ДДМ-1021-ДИ-1,0</b> Датчик избыточного давления	0,000
HT01870013	<b>ДДМ-1021-ДИ-2,5</b> Датчик избыточного давления	0,000
HT01870014	<b>ДДМ-1021-ДИ-4</b> Датчик избыточного давления	0,000
HT01870015	<b>ДДМ-1021-ДИ-10</b> Датчик избыточного давления	0,000
HT01870016	<b>ДДМ-1021-ДИ-40</b> Датчик избыточного давления	0,000
HT01870018	<b>ДДМ-1021-ДИВ-0,25</b> Датчик избыточного давления-разрежения	0,000
HT01870019	<b>ДДМ-1021-ДИВ-1,25</b> Датчик избыточного давления-разрежения	0,000
HT01870020	<b>ДДМ-1021-ДИВ-3,0</b> Датчик избыточного давления-разрежения	0,000
HT01870021	<b>ДДМ-1021-ДИВ-8,0</b> Датчик избыточного давления-разрежения	0,000
HT01870024	<b>ДДМ-1022-ДА-250</b> Датчик абсолютного давления	0,000
HT01870025	<b>ДДМ-1022-ДА-600</b> Датчик абсолютного давления	0,000
HT01870026	<b>ДДМ-1022-ДВ-100</b> Датчик давления-разрежения	0,000
HT01870028	<b>ДДМ-1022-ДИ-10</b> Датчик избыточного давления	0,000

Артикул	Наименование	На складе
HT01870029	<b>ДДМ-1022-ДИ-40</b> Датчик избыточного давления	0,000
HT01870030	<b>ДДМ-1022-ДИ-160</b> Датчик избыточного давления	0,000
HT01870031	<b>ДДМ-1022-ДИ-600</b> Датчик избыточного давления	0,000
HT01870032	<b>ДДМ-1022-ДИ-4000</b> Датчик избыточного давления	0,000
HT01870033	<b>ДДМ-1022-ДИ-6000</b> Датчик избыточного давления	0,000
HT01870034	<b>ДДМ-1022-ДИ-10000</b> Датчик избыточного давления	0,000
HT01870036	<b>ДДМ-1023-ДИ-10</b> Датчик избыточного давления	0,000
HT01870037	<b>ДДМ-1023-ДИ-40</b> Датчик избыточного давления	0,000
HT01870038	<b>ДДМ-1023-ДИ-160</b> Датчик избыточного давления	0,000
HT01870039	<b>ДДМ-1023-ДИ-600</b> Датчик избыточного давления	0,000
HT01870040	<b>ДДМ-1023-ДИ-4000</b> Датчик избыточного давления	0,000
HT01870041	<b>ДДМ-1023-ДИ-6000</b> Датчик избыточного давления	0,000
HT01870042	<b>ДДМ-1023-ДИ-10000</b> Датчик избыточного давления	0,000
HT01870044	<b>ДДМ-1112-ДД-63</b> Датчик разности давлений (дифференциального давления)	0,000
HT01870045	<b>ДДМ-1112-ДД-250</b> Датчик разности давлений (дифференциального давления)	0,000
HT01870046	<b>ДДМ-1112-ДД-1000</b> Датчик разности давлений (дифференциального давления)	0,000
HT01870047	<b>ДДМ-1112-ДД-2500</b> Датчик разности давлений (дифференциального давления)	0,000
HT01870049	<b>ДДМ-1122-ДД-63</b> Датчик разности давлений (дифференциального давления)	0,000
HT01870050	<b>ДДМ-1122-ДД-250</b> Датчик разности давлений (дифференциального давления)	0,000
HT01870051	<b>ДДМ-1122-ДД-1000</b> Датчик разности давлений (дифференциального давления)	0,000
HT01870052	<b>ДДМ-1122-ДД-2500</b> Датчик разности давлений (дифференциального давления)	0,000
HT01870054	<b>ДДМ-1211-ДД-0,25</b> Датчик разности давлений (дифференциального давления)	0,000
HT01870055	<b>ДДМ-1211-ДД-10</b> Датчик разности давлений (дифференциального давления)	0,000
HT01870056	<b>ДДМ-1211-ДД-16</b> Датчик разности давлений (дифференциального давления)	0,000
HT01870057	<b>ДДМ-1211-ДД-40</b> Датчик разности давлений (дифференциального давления)	0,000
HT01870059	<b>ДДМ-1212-ДД-63</b> Датчик разности давлений (дифференциального давления)	0,000
HT01870060	<b>ДДМ-1212-ДД-250</b> Датчик разности давлений (дифференциального давления)	0,000
HT01870061	<b>ДДМ-1212-ДД-1000</b> Датчик разности давлений (дифференциального давления)	0,000

Артикул	Наименование	На складе
HT01870062	<b>ДДМ-1212-ДД-2500</b> Датчик разности давлений (дифференциального давления)	0,000
HT01870064	<b>ДДМ-1221-ДД-0,25</b> Датчик разности давлений (дифференциального давления)	0,000
HT01870065	<b>ДДМ-1221-ДД-10</b> Датчик разности давлений (дифференциального давления)	0,000
HT01870066	<b>ДДМ-1221-ДД-16</b> Датчик разности давлений (дифференциального давления)	0,000
HT01870067	<b>ДДМ-1221-ДД-40</b> Датчик разности давлений (дифференциального давления)	0,000
HT01870069	<b>ДДМ-1222-ДД-63</b> Датчик разности давлений (дифференциального давления)	0,000
HT01870070	<b>ДДМ-1222-ДД-250</b> Датчик разности давлений (дифференциального давления)	0,000
HT01870071	<b>ДДМ-1222-ДД-1000</b> Датчик разности давлений (дифференциального давления)	0,000
HT01870072	<b>ДДМ-1222-ДД-2500</b> Датчик разности давлений (дифференциального давления)	0,000
HT01870074	<b>ДДМ-1312-ДД-1</b> Датчик разности давлений (дифференциального давления)	0,000
HT01870075	<b>ДДМ-1312-ДД-10</b> Датчик разности давлений (дифференциального давления)	0,000
HT01870076	<b>ДДМ-1312-ДД-40</b> Датчик разности давлений (дифференциального давления)	0,000
HT01870077	<b>ДДМ-1312-ДД-100</b> Датчик разности давлений (дифференциального давления)	0,000
HT01870078	<b>ДДМ-1312-ДД-250</b> Датчик разности давлений (дифференциального давления)	0,000
HT01870079	<b>ДДМ-1312-ДД-1000</b> Датчик разности давлений (дифференциального давления)	0,000
HT01870080	<b>ДДМ-1312-ДД-3000</b> Датчик разности давлений (дифференциального давления)	0,000
HT01870082	<b>ДДМ-1322-ДД-1</b> Датчик разности давлений (дифференциального давления)	0,000
HT01870083	<b>ДДМ-1322-ДД-10</b> Датчик разности давлений (дифференциального давления)	0,000
HT01870084	<b>ДДМ-1322-ДД-40</b> Датчик разности давлений (дифференциального давления)	0,000
HT01870085	<b>ДДМ-1322-ДД-100</b> Датчик разности давлений (дифференциального давления)	0,000
HT01870086	<b>ДДМ-1322-ДД-250</b> Датчик разности давлений (дифференциального давления)	0,000
HT01870087	<b>ДДМ-1322-ДД-1000</b> Датчик разности давлений (дифференциального давления)	0,000

Артикул	Наименование	На складе
HT01870088	<b>ДДМ-1322-ДД-3000</b> Датчик разности давлений (дифференциального давления)	0,000
HT01870092	<b>ДДМ-2010-ДА-250</b> Датчик абсолютного давления	0,000
HT01870093	<b>ДДМ-2010-ДА-600</b> Датчик абсолютного давления	0,000
HT01870095	<b>ДДМ-2010-ДИ-160</b> Датчик избыточного давления	0,000
HT01870096	<b>ДДМ-2010-ДИ-600</b> Датчик избыточного давления	0,000
HT01870097	<b>ДДМ-2010-ДИ-1600</b> Датчик избыточного давления	0,000
HT01870098	<b>ДДМ-2010-ДИ-2500</b> Датчик избыточного давления	0,000
HT01870099	<b>ДДМ-2010-ДИ-4000</b> Датчик избыточного давления	0,000
HT01870100	<b>ДДМ-2010-ДИ-6000</b> Датчик избыточного давления	0,000
HT01870101	<b>ДДМ-2010-ДИ-10000</b> Датчик избыточного давления	0,000
HT01870103	<b>ДДМ-2011-ДВ-100</b> Датчик давления-разрежения	0,000
HT01870105	<b>ДДМ-2011-ДИ-0,25</b> Датчик избыточного давления	0,000
HT01870106	<b>ДДМ-2011-ДИ-1,0</b> Датчик избыточного давления	0,000
HT01870107	<b>ДДМ-2011-ДИ-2,5</b> Датчик избыточного давления	0,000
HT01870108	<b>ДДМ-2011-ДИ-4</b> Датчик избыточного давления	0,000
HT01870109	<b>ДДМ-2011-ДИ-10</b> Датчик избыточного давления	0,000
HT01870110	<b>ДДМ-2011-ДИ-40</b> Датчик избыточного давления	0,000
HT01870112	<b>ДДМ-2011-ДИВ-0,25</b> Датчик избыточного давления-разрежения	0,000
HT01870113	<b>ДДМ-2011-ДИВ-1,25</b> Датчик избыточного давления-разрежения	0,000
HT01870114	<b>ДДМ-2011-ДИВ-3,0</b> Датчик избыточного давления-разрежения	0,000
HT01870115	<b>ДДМ-2011-ДИВ-8,0</b> Датчик избыточного давления-разрежения	0,000
HT01870117	<b>ДДМ-2012-ДВ-100</b> Датчик давления-разрежения	0,000
HT01870119	<b>ДДМ-2012-ДИ-10</b> Датчик избыточного давления	0,000
HT01870120	<b>ДДМ-2012-ДИ-40</b> Датчик избыточного давления	0,000
HT01870121	<b>ДДМ-2012-ДИ-160</b> Датчик избыточного давления	0,000
HT01870122	<b>ДДМ-2012-ДИ-600</b> Датчик избыточного давления	0,000
HT01870123	<b>ДДМ-2012-ДИ-1600</b> Датчик избыточного давления	0,000
HT01870124	<b>ДДМ-2012-ДИ-2500</b> Датчик избыточного давления	0,000
HT01870125	<b>ДДМ-2012-ДИ-4000</b> Датчик избыточного давления	0,000
HT01870126	<b>ДДМ-2012-ДИ-6000</b> Датчик избыточного давления	0,000
HT01870127	<b>ДДМ-2012-ДИ-10000</b> Датчик избыточного давления	0,000
HT01870129	<b>ДДМ-2013-ДИ-10</b> Датчик избыточного давления	0,000
HT01870130	<b>ДДМ-2013-ДИ-40</b> Датчик избыточного давления	0,000
HT01870131	<b>ДДМ-2013-ДИ-160</b> Датчик избыточного давления	0,000
HT01870132	<b>ДДМ-2013-ДИ-600</b> Датчик избыточного давления	0,000
HT01870133	<b>ДДМ-2013-ДИ-1600</b> Датчик избыточного давления	0,000
HT01870134	<b>ДДМ-2013-ДИ-2500</b> Датчик избыточного давления	0,000
HT01870135	<b>ДДМ-2013-ДИ-4000</b> Датчик избыточного давления	0,000
HT01870136	<b>ДДМ-2013-ДИ-6000</b> Датчик избыточного давления	0,000
HT01870137	<b>ДДМ-2013-ДИ-10000</b> Датчик избыточного давления	0,000

Артикул	Наименование	На складе
HT01870140	<b>ДДМ-2020-ДА-250</b> Датчик абсолютного давления	0,000
HT01870141	<b>ДДМ-2020-ДА-600</b> Датчик абсолютного давления	0,000
HT01870143	<b>ДДМ-2020-ДИ-160</b> Датчик избыточного давления	0,000
HT01870144	<b>ДДМ-2020-ДИ-600</b> Датчик избыточного давления	0,000
HT01870145	<b>ДДМ-2020-ДИ-1600</b> Датчик избыточного давления	0,000
HT01870146	<b>ДДМ-2020-ДИ-2500</b> Датчик избыточного давления	0,000
HT01870147	<b>ДДМ-2020-ДИ-4000</b> Датчик избыточного давления	0,000
HT01870148	<b>ДДМ-2020-ДИ-6000</b> Датчик избыточного давления	0,000
HT01870149	<b>ДДМ-2020-ДИ-10000</b> Датчик избыточного давления	0,000
HT01870151	<b>ДДМ-2021-ДВ-100</b> Датчик давления-разрежения	0,000
HT01870153	<b>ДДМ-2021-ДИ-0,25</b> Датчик избыточного давления	0,000
HT01870154	<b>ДДМ-2021-ДИ-1,0</b> Датчик избыточного давления	0,000
HT01870155	<b>ДДМ-2021-ДИ-2,5</b> Датчик избыточного давления	0,000
HT01870156	<b>ДДМ-2021-ДИ-4</b> Датчик избыточного давления	0,000
HT01870157	<b>ДДМ-2021-ДИ-10</b> Датчик избыточного давления	0,000
HT01870158	<b>ДДМ-2021-ДИ-40</b> Датчик избыточного давления	0,000
HT01870160	<b>ДДМ-2021-ДИВ-0,25</b> Датчик избыточного давления-разрежения	0,000
HT01870161	<b>ДДМ-2021-ДИВ-1,25</b> Датчик избыточного давления-разрежения	0,000
HT01870162	<b>ДДМ-2021-ДИВ-3,0</b> Датчик избыточного давления-разрежения	0,000
HT01870163	<b>ДДМ-2021-ДИВ-8,0</b> Датчик избыточного давления-разрежения	0,000
HT01870165	<b>ДДМ-2022-ДВ-100</b> Датчик давления-разрежения	0,000
HT01870167	<b>ДДМ-2022-ДИ-10</b> Датчик избыточного давления	0,000
HT01870168	<b>ДДМ-2022-ДИ-40</b> Датчик избыточного давления	0,000
HT01870169	<b>ДДМ-2022-ДИ-160</b> Датчик избыточного давления	0,000
HT01870170	<b>ДДМ-2022-ДИ-600</b> Датчик избыточного давления	0,000
HT01870171	<b>ДДМ-2022-ДИ-1600</b> Датчик избыточного давления	0,000
HT01870172	<b>ДДМ-2022-ДИ-2500</b> Датчик избыточного давления	0,000
HT01870173	<b>ДДМ-2022-ДИ-4000</b> Датчик избыточного давления	0,000
HT01870174	<b>ДДМ-2022-ДИ-6000</b> Датчик избыточного давления	0,000
HT01870175	<b>ДДМ-2022-ДИ-10000</b> Датчик избыточного давления	0,000
HT01870177	<b>ДДМ-2023-ДИ-10</b> Датчик избыточного давления	0,000
HT01870178	<b>ДДМ-2023-ДИ-40</b> Датчик избыточного давления	0,000
HT01870179	<b>ДДМ-2023-ДИ-160</b> Датчик избыточного давления	0,000
HT01870180	<b>ДДМ-2023-ДИ-600</b> Датчик избыточного давления	0,000
HT01870181	<b>ДДМ-2023-ДИ-1600</b> Датчик избыточного давления	0,000
HT01870182	<b>ДДМ-2023-ДИ-2500</b> Датчик избыточного давления	0,000
HT01870183	<b>ДДМ-2023-ДИ-4000</b> Датчик избыточного давления	0,000
HT01870184	<b>ДДМ-2023-ДИ-6000</b> Датчик избыточного давления	0,000
HT01870185	<b>ДДМ-2023-ДИ-10000</b> Датчик избыточного давления	0,000
HT01870188	<b>ДДМ-2112-ДД-63</b> Датчик разности давлений (дифференциального давления)	0,000

Артикул	Наименование	На складе
HT01870189	<b>ДДМ-2112-ДД-250</b> Датчик разности давлений (дифференциального давления)	0,000
HT01870190	<b>ДДМ-2112-ДД-1000</b> Датчик разности давлений (дифференциального давления)	0,000
HT01870191	<b>ДДМ-2112-ДД-2500</b> Датчик разности давлений (дифференциального давления)	0,000
HT01870193	<b>ДДМ-2122-ДД-63</b> Датчик разности давлений (дифференциального давления)	0,000
HT01870194	<b>ДДМ-2122-ДД-250</b> Датчик разности давлений (дифференциального давления)	0,000
HT01870195	<b>ДДМ-2122-ДД-1000</b> Датчик разности давлений (дифференциального давления)	0,000
HT01870196	<b>ДДМ-2122-ДД-2500</b> Датчик разности давлений (дифференциального давления)	0,000
HT01870198	<b>ДДМ-2211-ДД-0,25</b> Датчик разности давлений (дифференциального давления)	0,000
HT01870199	<b>ДДМ-2211-ДД-1,0</b> Датчик разности давлений (дифференциального давления)	0,000
HT01870200	<b>ДДМ-2211-ДД-4,0</b> Датчик разности давлений (дифференциального давления)	0,000
HT01870201	<b>ДДМ-2211-ДД-16</b> Датчик разности давлений (дифференциального давления)	0,000
HT01870203	<b>ДДМ-2212-ДД-63</b> Датчик разности давлений (дифференциального давления)	0,000
HT01870204	<b>ДДМ-2212-ДД-250</b> Датчик разности давлений (дифференциального давления)	0,000
HT01870205	<b>ДДМ-2212-ДД-1000</b> Датчик разности давлений (дифференциального давления)	0,000
HT01870206	<b>ДДМ-2212-ДД-2500</b> Датчик разности давлений (дифференциального давления)	0,000
HT01870208	<b>ДДМ-2221-ДД-0,25</b> Датчик разности давлений (дифференциального давления)	0,000
HT01870209	<b>ДДМ-2221-ДД-1,0</b> Датчик разности давлений (дифференциального давления)	0,000
HT01870210	<b>ДДМ-2221-ДД-4,0</b> Датчик разности давлений (дифференциального давления)	0,000
HT01870211	<b>ДДМ-2221-ДД-16</b> Датчик разности давлений (дифференциального давления)	0,000
HT01870213	<b>ДДМ-2222-ДД-63</b> Датчик разности давлений (дифференциального давления)	0,000
HT01870214	<b>ДДМ-2222-ДД-250</b> Датчик разности давлений (дифференциального давления)	0,000
HT01870215	<b>ДДМ-2222-ДД-1000</b> Датчик разности давлений (дифференциального давления)	0,000

Артикул	Наименование	На складе
HT01870216	<b>ДДМ-2222-ДД-2500</b> Датчик разности давлений (дифференциального давления)	0,000
HT01870218	<b>ДДМ-2312-ДД-1</b> Датчик разности давлений (дифференциального давления)	0,000
HT01870219	<b>ДДМ-2312-ДД-10</b> Датчик разности давлений (дифференциального давления)	0,000
HT01870220	<b>ДДМ-2312-ДД-40</b> Датчик разности давлений (дифференциального давления)	0,000
HT01870221	<b>ДДМ-2312-ДД-100</b> Датчик разности давлений (дифференциального давления)	0,000
HT01870222	<b>ДДМ-2312-ДД-250</b> Датчик разности давлений (дифференциального давления)	0,000
HT01870223	<b>ДДМ-2312-ДД-1000</b> Датчик разности давлений (дифференциального давления)	0,000
HT01870224	<b>ДДМ-2312-ДД-3000</b> Датчик разности давлений (дифференциального давления)	0,000
HT01870226	<b>ДДМ-2322-ДД-1</b> Датчик разности давлений (дифференциального давления)	0,000
HT01870227	<b>ДДМ-2322-ДД-10</b> Датчик разности давлений (дифференциального давления)	0,000
HT01870228	<b>ДДМ-2322-ДД-40</b> Датчик разности давлений (дифференциального давления)	0,000
HT01870229	<b>ДДМ-2322-ДД-100</b> Датчик разности давлений (дифференциального давления)	0,000
HT01870230	<b>ДДМ-2322-ДД-250</b> Датчик разности давлений (дифференциального давления)	0,000
HT01870231	<b>ДДМ-2322-ДД-1000</b> Датчик разности давлений (дифференциального давления)	0,000
HT01870232	<b>ДДМ-2322-ДД-3000</b> Датчик разности давлений (дифференциального давления)	0,000
HT01870233	<b>ДДМ-2500-ДИ</b> Датчик аналоговый избыточного давления газа или жидкости	0,000
HT01870235	<b>ДРДМ-0,5-ДИ</b> Датчик-реле избыточного давления механический	0,000
HT01870236	<b>ДРДМ-1-ДИ</b> Датчик-реле избыточного давления механический	0,000
HT01870237	<b>ДРДМ-5-ДИ</b> Датчик-реле избыточного давления механический	0,000
HT01870238	<b>ДРДМ-15-ДИ</b> Датчик-реле избыточного давления механический	0,000
HT01870239	<b>ДРДМ-40-ДИ</b> Датчик-реле избыточного давления механический	0,000
HT01870240	<b>ДРДМ-600-ДИ</b> Датчик-реле давления текущего контроля и аварийной сигнализации в промышленности	0,000
HT01870242	<b>ДРДЭ-0,125-ДИВ</b> Датчик-реле давления-разрежения электронный	0,000
HT01870244	<b>ДРДЭ-0,25-ДД</b> Датчик-реле перепада давления электронный	0,000
HT01870245	<b>ДРДЭ-0,25-ДИВ</b> Датчик-реле давления-разрежения электронный	0,000
HT01870246	<b>ДРДЭ-0,5-ДД</b> Датчик-реле перепада давления электронный	0,000
HT01870247	<b>ДРДЭ-2,5-ДД</b> Датчик-реле перепада давления электронный	0,000

Артикул	Наименование	На складе
HT01870248	<b>ДРДЭ-10-ДД</b> Датчик-реле перепада давления электронный	0,000
HT01870249	<b>ДРДЭ-50-ДД</b> Датчик-реле перепада давления электронный	0,000
HT01870250	<b>ДРДЭ-100-ДД</b> Датчик-реле перепада давления электронный	0,000
HT01870252	<b>КМЧ-01</b> Комплект монтажных частей (два штуцера под «приварку» для вентильного блока)	0,000
HT01870253	<b>КМЧ-02</b> Комплект монтажных частей для модели ДИ, ДИВ, ДВ	0,000
HT01870254	<b>КМЧ-02-М20-1/2</b> Комплект монтажных частей (вентильный блок с переходником G1/2)	0,000
HT01870255	<b>КМЧ-03</b> Комплект монтажных частей (для модели ДД - крепление на трубе)	0,000
HT01870256	<b>КМЧ-04</b> Комплект монтажных частей (планка-крепеж для датчиков ДДМ-03МИ)	0,000
HT01870258	<b>КМЧ-102ДД</b> Комплект монтажных частей	0,000
HT01870259	<b>ПРОМА-016</b> Измеритель давления многофункциональный	0,000
HT01870263	<b>ПРОМА-ИДМ-016-ДА-250</b> Измеритель абсолютного давления	0,000
HT01870264	<b>ПРОМА-ИДМ-016-ДА-600</b> Измеритель абсолютного давления	0,000
HT01870267	<b>ПРОМА-ИДМ-016-ДВ-6-Н</b> Измеритель вакуумметрического давления для настенного монтажа	0,000
HT01870268	<b>ПРОМА-ИДМ-016-ДВ-6-НВ</b> Измеритель вакуумметрического давления для настенного монтажа с выносным датчиком	0,000
HT01870269	<b>ПРОМА-ИДМ-016-ДВ-6-Р</b> Измеритель вакуумметрического давления для полевого штуцерно-резьбового монтажа моноблок	0,000
HT01870270	<b>ПРОМА-ИДМ-016-ДВ-6-Щ</b> Измеритель вакуумметрического давления для щитового монтажа	0,000
HT01870271	<b>ПРОМА-ИДМ-016-ДВ-6-ЩВ</b> Измеритель вакуумметрического давления для щитового монтажа с выносным датчиком	0,000
HT01870273	<b>ПРОМА-ИДМ-016-ДВ-40-Н</b> Измеритель вакуумметрического давления для настенного монтажа	0,000
HT01870274	<b>ПРОМА-ИДМ-016-ДВ-40-НВ</b> Измеритель вакуумметрического давления для настенного монтажа с выносным датчиком	0,000
HT01870275	<b>ПРОМА-ИДМ-016-ДВ-40-Р</b> Измеритель вакуумметрического давления для полевого штуцерно-резьбового монтажа моноблок	0,000
HT01870276	<b>ПРОМА-ИДМ-016-ДВ-40-Щ</b> Измеритель вакуумметрического давления для щитового монтажа	0,000
HT01870277	<b>ПРОМА-ИДМ-016-ДВ-40-ЩВ</b> Измеритель вакуумметрического давления для щитового монтажа с выносным датчиком	0,000
HT01870279	<b>ПРОМА-ИДМ-016-ДВ-100-Н</b> Измеритель вакуумметрического давления для настенного монтажа	0,000
HT01870280	<b>ПРОМА-ИДМ-016-ДВ-100-НВ</b> Измеритель вакуумметрического давления для настенного монтажа с выносным датчиком	0,000
HT01870281	<b>ПРОМА-ИДМ-016-ДВ-100-Р</b> Измеритель вакуумметрического давления для полевого штуцерно-резьбового монтажа моноблок	0,000
HT01870282	<b>ПРОМА-ИДМ-016-ДВ-100-Щ</b> Измеритель вакуумметрического давления для щитового монтажа	0,000
HT01870283	<b>ПРОМА-ИДМ-016-ДВ-100-ЩВ</b> Измеритель вакуумметрического давления для щитового монтажа с выносным датчиком	0,000



Артикул	Наименование	На складе
HT01870287	<b>ПРОМА-ИДМ-016-ДД-0,25-0,1-Н</b> Измеритель разности давлений для настенного монтажа	0,000
HT01870288	<b>ПРОМА-ИДМ-016-ДД-0,25-0,1-Щ</b> Измеритель разности давлений для щитового монтажа	0,000
HT01870290	<b>ПРОМА-ИДМ-016-ДД-0,25-1,2-НВ</b> Измеритель разности давлений для настенного монтажа с выносным датчиком	0,000
HT01870291	<b>ПРОМА-ИДМ-016-ДД-0,25-1,2-Р</b> Измеритель разности давлений для полевого штуцерно-резьбового монтажа моноблок	0,000
HT01870292	<b>ПРОМА-ИДМ-016-ДД-0,25-1,2-ЩВ</b> Измеритель разности давлений для щитового монтажа с выносным датчиком	0,000
HT01870295	<b>ПРОМА-ИДМ-016-ДД-0,6-0,1-Н</b> Измеритель разности давлений для настенного монтажа	0,000
HT01870296	<b>ПРОМА-ИДМ-016-ДД-0,6-0,1-Щ</b> Измеритель разности давлений для щитового монтажа	0,000
HT01870298	<b>ПРОМА-ИДМ-016-ДД-0,6-1,2-НВ</b> Измеритель разности давлений для настенного монтажа с выносным датчиком	0,000
HT01870299	<b>ПРОМА-ИДМ-016-ДД-0,6-1,2-Р</b> Измеритель разности давлений для полевого штуцерно-резьбового монтажа моноблок	0,000
HT01870300	<b>ПРОМА-ИДМ-016-ДД-0,6-1,2-ЩВ</b> Измеритель разности давлений для щитового монтажа с выносным датчиком	0,000
HT01870303	<b>ПРОМА-ИДМ-016-ДД-0,63-0,1-Н</b> Измеритель разности давлений для настенного монтажа	0,000
HT01870304	<b>ПРОМА-ИДМ-016-ДД-0,63-0,1-Щ</b> Измеритель разности давлений для щитового монтажа	0,000
HT01870306	<b>ПРОМА-ИДМ-016-ДД-0,63-1,2-НВ</b> Измеритель разности давлений для настенного монтажа с выносным датчиком	0,000
HT01870307	<b>ПРОМА-ИДМ-016-ДД-0,63-1,2-Р</b> Измеритель разности давлений для полевого штуцерно-резьбового монтажа моноблок	0,000
HT01870308	<b>ПРОМА-ИДМ-016-ДД-0,63-1,2-ЩВ</b> Измеритель разности давлений для щитового монтажа с выносным датчиком	0,000
HT01870311	<b>ПРОМА-ИДМ-016-ДД-1,6-0,1-Н</b> Измеритель разности давлений для настенного монтажа	0,000
HT01870312	<b>ПРОМА-ИДМ-016-ДД-1,6-0,1-Щ</b> Измеритель разности давлений для щитового монтажа	0,000
HT01870314	<b>ПРОМА-ИДМ-016-ДД-1,6-1,2-НВ</b> Измеритель разности давлений для настенного монтажа с выносным датчиком	0,000
HT01870315	<b>ПРОМА-ИДМ-016-ДД-1,6-1,2-Р</b> Измеритель разности давлений для полевого штуцерно-резьбового монтажа моноблок	0,000
HT01870316	<b>ПРОМА-ИДМ-016-ДД-1,6-1,2-ЩВ</b> Измеритель разности давлений для щитового монтажа с выносным датчиком	0,000
HT01870319	<b>ПРОМА-ИДМ-016-ДД-4-1,2-НВ</b> Измеритель разности давлений для настенного монтажа с выносным датчиком	0,000
HT01870320	<b>ПРОМА-ИДМ-016-ДД-4-1,2-Р</b> Измеритель разности давлений для полевого штуцерно-резьбового монтажа моноблок	0,000

Артикул	Наименование	На складе
HT01870321	<b>ПРОМА-ИДМ-016-ДД-4-1,2-ЩВ</b> Измеритель разности давлений для щитового монтажа с выносным датчиком	0,000
HT01870324	<b>ПРОМА-ИДМ-016-ДД-6-0,1-Н</b> Измеритель разности давлений для настенного монтажа	0,000
HT01870325	<b>ПРОМА-ИДМ-016-ДД-6-0,1-Щ</b> Измеритель разности давлений для щитового монтажа	0,000
HT01870327	<b>ПРОМА-ИДМ-016-ДД-6-1,2-НВ</b> Измеритель разности давлений для настенного монтажа с выносным датчиком	0,000
HT01870328	<b>ПРОМА-ИДМ-016-ДД-6-1,2-Р</b> Измеритель разности давлений для полевого штуцерно-резьбового монтажа моноблок	0,000
HT01870329	<b>ПРОМА-ИДМ-016-ДД-6-1,2-ЩВ</b> Измеритель разности давлений для щитового монтажа с выносным датчиком	0,000
HT01870331	<b>ПРОМА-ИДМ-016-ДД-6-2,5-НВ</b> Измеритель разности давлений жидкости для настенного монтажа с выносным датчиком	0,000
HT01870332	<b>ПРОМА-ИДМ-016-ДД-6-2,5-Р</b> Измеритель разности давлений жидкости для полевого штуцерно-резьбового монтажа моноблок	0,000
HT01870333	<b>ПРОМА-ИДМ-016-ДД-6-2,5-ЩВ</b> Измеритель разности давлений жидкости для щитового монтажа с выносным датчиком	0,000
HT01870336	<b>ПРОМА-ИДМ-016-ДД-6,3-0,1-Н</b> Измеритель разности давлений для настенного монтажа	0,000
HT01870337	<b>ПРОМА-ИДМ-016-ДД-6,3-0,1-Щ</b> Измеритель разности давлений для щитового монтажа	0,000
HT01870339	<b>ПРОМА-ИДМ-016-ДД-6,3-1,2-НВ</b> Измеритель разности давлений для настенного монтажа с выносным датчиком	0,000
HT01870340	<b>ПРОМА-ИДМ-016-ДД-6,3-1,2-Р</b> Измеритель разности давлений для полевого штуцерно-резьбового монтажа моноблок	0,000
HT01870341	<b>ПРОМА-ИДМ-016-ДД-6,3-1,2-ЩВ</b> Измеритель разности давлений для щитового монтажа с выносным датчиком	0,000
HT01870343	<b>ПРОМА-ИДМ-016-ДД-6,3-2,5-НВ</b> Измеритель разности давлений жидкости для настенного монтажа с выносным датчиком	0,000
HT01870344	<b>ПРОМА-ИДМ-016-ДД-6,3-2,5-Р</b> Измеритель разности давлений жидкости для полевого штуцерно-резьбового монтажа моноблок	0,000
HT01870345	<b>ПРОМА-ИДМ-016-ДД-6,3-2,5-ЩВ</b> Измеритель разности давлений жидкости для щитового монтажа с выносным датчиком	0,000
HT01870348	<b>ПРОМА-ИДМ-016-ДД-10-0,1-Н</b> Измеритель разности давлений для настенного монтажа	0,000
HT01870349	<b>ПРОМА-ИДМ-016-ДД-10-0,1-Щ</b> Измеритель разности давлений для щитового монтажа	0,000
HT01870351	<b>ПРОМА-ИДМ-016-ДД-10-1,2-НВ</b> Измеритель разности давлений для настенного монтажа с выносным датчиком	0,000
HT01870352	<b>ПРОМА-ИДМ-016-ДД-10-1,2-Р</b> Измеритель разности давлений для полевого штуцерно-резьбового монтажа моноблок	0,000
HT01870353	<b>ПРОМА-ИДМ-016-ДД-10-1,2-ЩВ</b> Измеритель разности давлений для щитового монтажа с выносным датчиком	0,000

Артикул	Наименование	На складе
HT01870355	<b>ПРОМА-ИДМ-016-ДД-10-2,5-НВ</b> Измеритель разности давлений жидкости для настенного монтажа с выносным датчиком	0,000
HT01870356	<b>ПРОМА-ИДМ-016-ДД-10-2,5-Р</b> Измеритель разности давлений жидкости для полевого штуцерно-резьбового монтажа моноблок	0,000
HT01870357	<b>ПРОМА-ИДМ-016-ДД-10-2,5-ЩВ</b> Измеритель разности давлений жидкости для щитового монтажа с выносным датчиком	0,000
HT01870360	<b>ПРОМА-ИДМ-016-ДД-4-0,1-Н</b> Измеритель разности давлений для настенного монтажа	0,000
HT01870361	<b>ПРОМА-ИДМ-016-ДД-4-0,1-Щ</b> Измеритель разности давлений для щитового монтажа	0,000
HT01870363	<b>ПРОМА-ИДМ-016-ДД-40-2,5-НВ</b> Измеритель разности давлений жидкости для настенного монтажа с выносным датчиком	0,000
HT01870364	<b>ПРОМА-ИДМ-016-ДД-40-2,5-Р</b> Измеритель разности давлений жидкости для полевого штуцерно-резьбового монтажа моноблок	0,000
HT01870365	<b>ПРОМА-ИДМ-016-ДД-40-2,5-ЩВ</b> Измеритель разности давлений жидкости для щитового монтажа с выносным датчиком	0,000
HT01870368	<b>ПРОМА-ИДМ-016-ДД-160-2,5-НВ</b> Измеритель разности давлений жидкости для настенного монтажа с выносным датчиком	0,000
HT01870369	<b>ПРОМА-ИДМ-016-ДД-160-2,5-Р</b> Измеритель разности давлений жидкости для полевого штуцерно-резьбового монтажа моноблок	0,000
HT01870370	<b>ПРОМА-ИДМ-016-ДД-160-2,5-ЩВ</b> Измеритель разности давлений жидкости для щитового монтажа с выносным датчиком	0,000
HT01870374	<b>ПРОМА-ИДМ-016-ДД(Ж)-6-2,5-НВ</b> Измеритель разности давлений жидкости для настенного монтажа с выносным датчиком	0,000
HT01870375	<b>ПРОМА-ИДМ-016-ДД(Ж)-6-2,5-Р</b> Измеритель разности давлений жидкости для полевого штуцерно-резьбового монтажа моноблок	0,000
HT01870376	<b>ПРОМА-ИДМ-016-ДД(Ж)-6-2,5-ЩВ</b> Измеритель разности давлений жидкости для щитового монтажа с выносным датчиком	0,000
HT01870379	<b>ПРОМА-ИДМ-016-ДД(Ж)-6,3-2,5-НВ</b> Измеритель разности давлений жидкости для настенного монтажа с выносным датчиком	0,000
HT01870380	<b>ПРОМА-ИДМ-016-ДД(Ж)-6,3-2,5-Р</b> Измеритель разности давлений жидкости для полевого штуцерно-резьбового монтажа моноблок	0,000
HT01870381	<b>ПРОМА-ИДМ-016-ДД(Ж)-6,3-2,5-ЩВ</b> Измеритель разности давлений жидкости для щитового монтажа с выносным датчиком	0,000
HT01870384	<b>ПРОМА-ИДМ-016-ДД(Ж)-10-2,5-НВ</b> Измеритель разности давлений жидкости для настенного монтажа с выносным датчиком	0,000
HT01870385	<b>ПРОМА-ИДМ-016-ДД(Ж)-10-2,5-Р</b> Измеритель разности давлений жидкости для полевого штуцерно-резьбового монтажа моноблок	0,000
HT01870386	<b>ПРОМА-ИДМ-016-ДД(Ж)-10-2,5-ЩВ</b> Измеритель разности давлений жидкости для щитового монтажа с выносным датчиком	0,000
HT01870389	<b>ПРОМА-ИДМ-016-ДД(Ж)-40-2,5-НВ</b> Измеритель разности давлений жидкости для настенного монтажа с выносным датчиком	0,000
HT01870390	<b>ПРОМА-ИДМ-016-ДД(Ж)-40-2,5-Р</b> Измеритель разности давлений жидкости для полевого штуцерно-резьбового монтажа моноблок	0,000

Артикул	Наименование	На складе
HT01870391	<b>ПРОМА-ИДМ-016-ДД(Ж)-40-2,5-ЩВ</b> Измеритель разности давлений жидкости для щитового монтажа с выносным датчиком	0,000
HT01870394	<b>ПРОМА-ИДМ-016-ДД(Ж)-160-2,5-НВ</b> Измеритель разности давлений жидкости для настенного монтажа с выносным датчиком	0,000
HT01870395	<b>ПРОМА-ИДМ-016-ДД(Ж)-160-2,5-Р</b> Измеритель разности давлений жидкости для полевого штуцерно-резьбового монтажа моноблок	0,000
HT01870396	<b>ПРОМА-ИДМ-016-ДД(Ж)-160-2,5-ЩВ</b> Измеритель разности давлений жидкости для щитового монтажа с выносным датчиком	0,000
HT01870399	<b>ПРОМА-ИДМ-016-ДИ-0,25-Н</b> Измеритель избыточного давления для настенного монтажа	0,000
HT01870400	<b>ПРОМА-ИДМ-016-ДИ-0,25-НВ</b> Измеритель избыточного давления для настенного монтажа с выносным датчиком	0,000
HT01870401	<b>ПРОМА-ИДМ-016-ДИ-0,25-Р</b> Измеритель избыточного давления для полевого штуцерно-резьбового монтажа моноблок	0,000
HT01870402	<b>ПРОМА-ИДМ-016-ДИ-0,25-Щ</b> Измеритель избыточного давления для щитового монтажа	0,000
HT01870403	<b>ПРОМА-ИДМ-016-ДИ-0,25-ЩВ</b> Измеритель избыточного давления для щитового монтажа с выносным датчиком	0,000
HT01870405	<b>ПРОМА-ИДМ-016-ДИ-0,6-Н</b> Измеритель избыточного давления для настенного монтажа	0,000
HT01870406	<b>ПРОМА-ИДМ-016-ДИ-0,6-НВ</b> Измеритель избыточного давления для настенного монтажа с выносным датчиком	0,000
HT01870407	<b>ПРОМА-ИДМ-016-ДИ-0,6-Р</b> Измеритель избыточного давления для полевого штуцерно-резьбового монтажа моноблок	0,000
HT01870408	<b>ПРОМА-ИДМ-016-ДИ-0,6-Щ</b> Измеритель избыточного давления для щитового монтажа	0,000
HT01870409	<b>ПРОМА-ИДМ-016-ДИ-0,6-ЩВ</b> Измеритель избыточного давления для щитового монтажа с выносным датчиком	0,000
HT01870411	<b>ПРОМА-ИДМ-016-ДИ-2,5-Н</b> Измеритель избыточного давления для настенного монтажа	0,000
HT01870412	<b>ПРОМА-ИДМ-016-ДИ-2,5-НВ</b> Измеритель избыточного давления для настенного монтажа с выносным датчиком	0,000
HT01870413	<b>ПРОМА-ИДМ-016-ДИ-2,5-Р</b> Измеритель избыточного давления для полевого штуцерно-резьбового монтажа моноблок	0,000
HT01870414	<b>ПРОМА-ИДМ-016-ДИ-2,5-Щ</b> Измеритель избыточного давления для щитового монтажа	0,000
HT01870415	<b>ПРОМА-ИДМ-016-ДИ-2,5-ЩВ</b> Измеритель избыточного давления для щитового монтажа с выносным датчиком	0,000
HT01870417	<b>ПРОМА-ИДМ-016-ДИ-6-Н</b> Измеритель избыточного давления для настенного монтажа	0,000
HT01870418	<b>ПРОМА-ИДМ-016-ДИ-6-НВ</b> Измеритель избыточного давления для настенного монтажа с выносным датчиком	0,000
HT01870419	<b>ПРОМА-ИДМ-016-ДИ-6-Р</b> Измеритель избыточного давления для полевого штуцерно-резьбового монтажа моноблок	0,000

Артикул	Наименование	На складе
HT01870420	<b>ПРОМА-ИДМ-016-ДИ-6-Щ</b> Измеритель избыточного давления для щитового монтажа	0,000
HT01870421	<b>ПРОМА-ИДМ-016-ДИ-6-ЩВ</b> Измеритель избыточного давления для щитового монтажа с выносным датчиком	0,000
HT01870423	<b>ПРОМА-ИДМ-016-ДИ-40-Н</b> Измеритель избыточного давления для настенного монтажа	0,000
HT01870424	<b>ПРОМА-ИДМ-016-ДИ-40-НВ</b> Измеритель избыточного давления для настенного монтажа с выносным датчиком	0,000
HT01870425	<b>ПРОМА-ИДМ-016-ДИ-40-Р</b> Измеритель избыточного давления для полевого штуцерно-резьбового монтажа моноблок	0,000
HT01870426	<b>ПРОМА-ИДМ-016-ДИ-40-Щ</b> Измеритель избыточного давления для щитового монтажа	0,000
HT01870427	<b>ПРОМА-ИДМ-016-ДИ-40-ЩВ</b> Измеритель избыточного давления для щитового монтажа с выносным датчиком	0,000
HT01870429	<b>ПРОМА-ИДМ-016-ДИ-160-НВ</b> Измеритель избыточного давления для настенного монтажа с выносным датчиком	0,000
HT01870430	<b>ПРОМА-ИДМ-016-ДИ-160-Р</b> Измеритель избыточного давления для полевого штуцерно-резьбового монтажа моноблок	0,000
HT01870431	<b>ПРОМА-ИДМ-016-ДИ-160-ЩВ</b> Измеритель избыточного давления для щитового монтажа с выносным датчиком	0,000
HT01870433	<b>ПРОМА-ИДМ-016-ДИ-600-НВ</b> Измеритель избыточного давления для настенного монтажа с выносным датчиком	0,000
HT01870434	<b>ПРОМА-ИДМ-016-ДИ-600-Р</b> Измеритель избыточного давления для полевого штуцерно-резьбового монтажа моноблок	0,000
HT01870435	<b>ПРОМА-ИДМ-016-ДИ-600-ЩВ</b> Измеритель избыточного давления для щитового монтажа с выносным датчиком	0,000
HT01870437	<b>ПРОМА-ИДМ-016-ДИ-4000-НВ</b> Измеритель избыточного давления для настенного монтажа с выносным датчиком	0,000
HT01870438	<b>ПРОМА-ИДМ-016-ДИ-4000-Р</b> Измеритель избыточного давления для полевого штуцерно-резьбового монтажа моноблок	0,000
HT01870439	<b>ПРОМА-ИДМ-016-ДИ-4000-ЩВ</b> Измеритель избыточного давления для щитового монтажа с выносным датчиком	0,000
HT01870442	<b>ПРОМА-ИДМ-016-ДИ(Ж)-160-НВ</b> Измеритель избыточного давления жидкости для настенного монтажа с выносным датчиком	0,000
HT01870443	<b>ПРОМА-ИДМ-016-ДИ(Ж)-160-Р</b> Измеритель избыточного давления жидкости для полевого штуцерно-резьбового монтажа моноблок	0,000
HT01870444	<b>ПРОМА-ИДМ-016-ДИ(Ж)-160-ЩВ</b> Измеритель избыточного давления жидкости для щитового монтажа с выносным датчиком	0,000
HT01870446	<b>ПРОМА-ИДМ-016-ДИ(Ж)-600-НВ</b> Измеритель избыточного давления жидкости для настенного монтажа с выносным датчиком	0,000
HT01870447	<b>ПРОМА-ИДМ-016-ДИ(Ж)-600-Р</b> Измеритель избыточного давления жидкости для полевого штуцерно-резьбового монтажа моноблок	0,000
HT01870448	<b>ПРОМА-ИДМ-016-ДИ(Ж)-600-ЩВ</b> Измеритель избыточного давления жидкости для щитового монтажа с выносным датчиком	0,000

Артикул	Наименование	На складе
HT01870450	<b>ПРОМА-ИДМ-016-ДИ(Ж)-4000-НВ</b> Измеритель избыточного давления жидкости для настенного монтажа с выносным датчиком	0,000
HT01870451	<b>ПРОМА-ИДМ-016-ДИ(Ж)-4000-Р</b> Измеритель избыточного давления жидкости для полевого штуцерно-резьбового монтажа моноблок	0,000
HT01870452	<b>ПРОМА-ИДМ-016-ДИ(Ж)-4000-ЩВ</b> Измеритель избыточного давления жидкости для щитового монтажа с выносным датчиком	0,000
HT01870455	<b>ПРОМА-ИДМ-016-ДИВ-0,25-Н</b> Измеритель вакуумметрического и избыточного давления для настенного монтажа	0,000
HT01870456	<b>ПРОМА-ИДМ-016-ДИВ-0,25-НВ</b> Измеритель вакуумметрического и избыточного давления для настенного монтажа с выносным датчиком	0,000
HT01870457	<b>ПРОМА-ИДМ-016-ДИВ-0,25-Р</b> Измеритель вакуумметрического и избыточного давления для полевого штуцерно-резьбового монтажа моноблок	0,000
HT01870458	<b>ПРОМА-ИДМ-016-ДИВ-0,25-Щ</b> Измеритель вакуумметрического и избыточного давления для щитового монтажа	0,000
HT01870459	<b>ПРОМА-ИДМ-016-ДИВ-0,25-ЩВ</b> Измеритель вакуумметрического и избыточного давления для щитового монтажа с выносным датчиком	0,000
HT01870461	<b>ПРОМА-ИДМ-016-ДИВ-3-Н</b> Измеритель вакуумметрического и избыточного давления для настенного монтажа	0,000
HT01870462	<b>ПРОМА-ИДМ-016-ДИВ-3-НВ</b> Измеритель вакуумметрического и избыточного давления для настенного монтажа с выносным датчиком	0,000
HT01870463	<b>ПРОМА-ИДМ-016-ДИВ-3-Р</b> Измеритель вакуумметрического и избыточного давления для полевого штуцерно-резьбового монтажа моноблок	0,000
HT01870464	<b>ПРОМА-ИДМ-016-ДИВ-3-Щ</b> Измеритель вакуумметрического и избыточного давления для щитового монтажа	0,000
HT01870465	<b>ПРОМА-ИДМ-016-ДИВ-3-ЩВ</b> Измеритель вакуумметрического и избыточного давления для щитового монтажа с выносным датчиком	0,000
HT01870467	<b>ПРОМА-ИДМ-016-ДИВ-5-Н</b> Измеритель вакуумметрического и избыточного давления для настенного монтажа	0,000
HT01870468	<b>ПРОМА-ИДМ-016-ДИВ-5-НВ</b> Измеритель вакуумметрического и избыточного давления для настенного монтажа с выносным датчиком	0,000
HT01870469	<b>ПРОМА-ИДМ-016-ДИВ-5-Р</b> Измеритель вакуумметрического и избыточного давления для полевого штуцерно-резьбового монтажа моноблок	0,000
HT01870470	<b>ПРОМА-ИДМ-016-ДИВ-5-Щ</b> Измеритель вакуумметрического и избыточного давления для щитового монтажа	0,000
HT01870471	<b>ПРОМА-ИДМ-016-ДИВ-5-ЩВ</b> Измеритель вакуумметрического и избыточного давления для щитового монтажа с выносным датчиком	0,000
HT01870473	<b>ПРОМА-ИДМ-016-ДИВ-30-Н</b> Измеритель вакуумметрического и избыточного давления для настенного монтажа	0,000
HT01870474	<b>ПРОМА-ИДМ-016-ДИВ-30-НВ</b> Измеритель вакуумметрического и избыточного давления для настенного монтажа с выносным датчиком	0,000
HT01870475	<b>ПРОМА-ИДМ-016-ДИВ-30-Р</b> Измеритель вакуумметрического и избыточного давления для полевого штуцерно-резьбового монтажа моноблок	0,000

Артикул	Наименование	На складе
HT01870476	<b>ПРОМА-ИДМ-016-ДИВ-30-Щ</b> Измеритель вакуумметрического и избыточного давления для щитового монтажа	0,000
HT01870477	<b>ПРОМА-ИДМ-016-ДИВ-30-ЩВ</b> Измеритель вакуумметрического и избыточного давления для щитового монтажа с выносным датчиком	0,000
HT01870478	<b>ПРОМА-ИДМ-4х</b> Измеритель давления многофункциональный	0,000
HT01870480	<b>ПРОМА-ИДМ-ДВ-2,5</b> Измеритель вакуумметрического давления многофункциональный	0,000
HT01870481	<b>ПРОМА-ИДМ-ДВ-4</b> Измеритель вакуумметрического давления многофункциональный	0,000
HT01870482	<b>ПРОМА-ИДМ-ДВ-6</b> Измеритель вакуумметрического давления многофункциональный	0,000
HT01870483	<b>ПРОМА-ИДМ-ДВ-10</b> Измеритель вакуумметрического давления многофункциональный	0,000
HT01870484	<b>ПРОМА-ИДМ-ДВ-16</b> Измеритель вакуумметрического давления многофункциональный	0,000
HT01870485	<b>ПРОМА-ИДМ-ДВ-25</b> Измеритель вакуумметрического давления многофункциональный	0,000
HT01870486	<b>ПРОМА-ИДМ-ДВ-40</b> Измеритель вакуумметрического давления многофункциональный	0,000
HT01870488	<b>ПРОМА-ИДМ-ДВ(В)-2,5</b> Измеритель вакуумметрического давления многофункциональный с выносным датчиком	0,000
HT01870489	<b>ПРОМА-ИДМ-ДВ(В)-4</b> Измеритель вакуумметрического давления многофункциональный с выносным датчиком	0,000
HT01870490	<b>ПРОМА-ИДМ-ДВ(В)-6</b> Измеритель вакуумметрического давления многофункциональный с выносным датчиком	0,000
HT01870491	<b>ПРОМА-ИДМ-ДВ(В)-10</b> Измеритель вакуумметрического давления многофункциональный с выносным датчиком	0,000
HT01870492	<b>ПРОМА-ИДМ-ДВ(В)-16</b> Измеритель вакуумметрического давления многофункциональный с выносным датчиком	0,000
HT01870493	<b>ПРОМА-ИДМ-ДВ(В)-25</b> Измеритель вакуумметрического давления многофункциональный с выносным датчиком	0,000
HT01870494	<b>ПРОМА-ИДМ-ДВ(В)-40</b> Измеритель вакуумметрического давления многофункциональный с выносным датчиком	0,000
HT01870496	<b>ПРОМА-ИДМ-ДД-0,1</b> Измеритель разности давлений многофункциональный	0,000
HT01870497	<b>ПРОМА-ИДМ-ДД-0,16</b> Измеритель разности давлений многофункциональный	0,000
HT01870498	<b>ПРОМА-ИДМ-ДД-0,25</b> Измеритель разности давлений многофункциональный	0,000
HT01870499	<b>ПРОМА-ИДМ-ДД-0,6</b> Измеритель разности давлений многофункциональный	0,000
HT01870500	<b>ПРОМА-ИДМ-ДД-1</b> Измеритель разности давлений многофункциональный	0,000
HT01870501	<b>ПРОМА-ИДМ-ДД-1,6</b> Измеритель разности давлений многофункциональный	0,000

Артикул	Наименование	На складе
HT01870502	<b>ПРОМА-ИДМ-ДД-2,5</b> Измеритель разности давлений многофункциональный	0,000
HT01870503	<b>ПРОМА-ИДМ-ДД-4,0</b> Измеритель разности давлений многофункциональный	0,000
HT01870504	<b>ПРОМА-ИДМ-ДД-6,0</b> Измеритель разности давлений многофункциональный	0,000
HT01870505	<b>ПРОМА-ИДМ-ДД-10</b> Измеритель разности давлений многофункциональный	0,000
HT01870506	<b>ПРОМА-ИДМ-ДД-16</b> Измеритель разности давлений многофункциональный	0,000
HT01870507	<b>ПРОМА-ИДМ-ДД-25</b> Измеритель разности давлений многофункциональный	0,000
HT01870508	<b>ПРОМА-ИДМ-ДД-40</b> Измеритель разности давлений многофункциональный	0,000
HT01870510	<b>ПРОМА-ИДМ-ДД(В)-0,1</b> Измеритель разности давлений стандарт или моноблок (м)	0,000
HT01870511	<b>ПРОМА-ИДМ-ДД(В)-0,16</b> Измеритель разности давлений стандарт или моноблок (м)	0,000
HT01870512	<b>ПРОМА-ИДМ-ДД(В)-0,25</b> Измеритель разности давлений стандарт или моноблок (м)	0,000
HT01870513	<b>ПРОМА-ИДМ-ДД(В)-0,6</b> Измеритель разности давлений стандарт или моноблок (м)	0,000
HT01870514	<b>ПРОМА-ИДМ-ДД(В)-1</b> Измеритель разности давлений стандарт или моноблок (м)	0,000
HT01870515	<b>ПРОМА-ИДМ-ДД(В)-1,6</b> Измеритель разности давлений стандарт или моноблок (м)	0,000
HT01870516	<b>ПРОМА-ИДМ-ДД(В)-2,5</b> Измеритель разности давлений стандарт или моноблок (м)	0,000
HT01870517	<b>ПРОМА-ИДМ-ДД(В)-4,0</b> Измеритель разности давлений стандарт или моноблок (м)	0,000
HT01870518	<b>ПРОМА-ИДМ-ДД(В)-6,0</b> Измеритель разности давлений стандарт или моноблок (м)	0,000
HT01870519	<b>ПРОМА-ИДМ-ДД(В)-10</b> Измеритель разности давлений стандарт или моноблок (м)	0,000
HT01870520	<b>ПРОМА-ИДМ-ДД(В)-16</b> Измеритель разности давлений стандарт или моноблок (м)	0,000
HT01870521	<b>ПРОМА-ИДМ-ДД(В)-25</b> Измеритель разности давлений стандарт или моноблок (м)	0,000
HT01870522	<b>ПРОМА-ИДМ-ДД(В)-40</b> Измеритель разности давлений стандарт или моноблок (м)	0,000
HT01870524	<b>ПРОМА-ИДМ-ДИ-0,25</b> Измеритель избыточного давления многофункциональный	0,000
HT01870525	<b>ПРОМА-ИДМ-ДИ-0,6</b> Измеритель избыточного давления многофункциональный	0,000



Артикул	Наименование	На складе
HT01870526	<b>ПРОМА-ИДМ-ДИ-1</b> Измеритель избыточного давления многофункциональный	0,000
HT01870527	<b>ПРОМА-ИДМ-ДИ-1,6</b> Измеритель избыточного давления многофункциональный	0,000
HT01870528	<b>ПРОМА-ИДМ-ДИ-2,5</b> Измеритель избыточного давления многофункциональный	0,000
HT01870529	<b>ПРОМА-ИДМ-ДИ-4</b> Измеритель избыточного давления многофункциональный	0,000
HT01870530	<b>ПРОМА-ИДМ-ДИ-6</b> Измеритель избыточного давления многофункциональный	0,000
HT01870531	<b>ПРОМА-ИДМ-ДИ-10</b> Измеритель избыточного давления многофункциональный	0,000
HT01870532	<b>ПРОМА-ИДМ-ДИ-16</b> Измеритель избыточного давления многофункциональный	0,000
HT01870533	<b>ПРОМА-ИДМ-ДИ-25</b> Измеритель избыточного давления многофункциональный	0,000
HT01870534	<b>ПРОМА-ИДМ-ДИ-40</b> Измеритель избыточного давления многофункциональный	0,000
HT01870535	<b>ПРОМА-ИДМ-ДИ-60</b> Измеритель избыточного давления многофункциональный	0,000
HT01870536	<b>ПРОМА-ИДМ-ДИ-100</b> Измеритель избыточного давления многофункциональный	0,000
HT01870537	<b>ПРОМА-ИДМ-ДИ-160</b> Измеритель избыточного давления многофункциональный	0,000
HT01870538	<b>ПРОМА-ИДМ-ДИ-200</b> Измеритель избыточного давления многофункциональный	0,000
HT01870540	<b>ПРОМА-ИДМ-ДИ(В)-0,25</b> Измеритель избыточного давления многофункциональный с выносным датчиком	0,000
HT01870541	<b>ПРОМА-ИДМ-ДИ(В)-0,6</b> Измеритель избыточного давления многофункциональный с выносным датчиком	0,000
HT01870542	<b>ПРОМА-ИДМ-ДИ(В)-1</b> Измеритель избыточного давления многофункциональный с выносным датчиком	0,000
HT01870543	<b>ПРОМА-ИДМ-ДИ(В)-1,6</b> Измеритель избыточного давления многофункциональный с выносным датчиком	0,000
HT01870544	<b>ПРОМА-ИДМ-ДИ(В)-2,5</b> Измеритель избыточного давления многофункциональный с выносным датчиком	0,000
HT01870545	<b>ПРОМА-ИДМ-ДИ(В)-4</b> Измеритель избыточного давления многофункциональный с выносным датчиком	0,000
HT01870546	<b>ПРОМА-ИДМ-ДИ(В)-6</b> Измеритель избыточного давления многофункциональный с выносным датчиком	0,000
HT01870547	<b>ПРОМА-ИДМ-ДИ(В)-10</b> Измеритель избыточного давления многофункциональный с выносным датчиком	0,000
HT01870548	<b>ПРОМА-ИДМ-ДИ(В)-16</b> Измеритель избыточного давления многофункциональный с выносным датчиком	0,000

Артикул	Наименование	На складе
HT01870549	<b>ПРОМА-ИДМ-ДИ(В)-25</b> Измеритель избыточного давления многофункциональный с выносным датчиком	0,000
HT01870550	<b>ПРОМА-ИДМ-ДИ(В)-40</b> Измеритель избыточного давления многофункциональный с выносным датчиком	0,000
HT01870551	<b>ПРОМА-ИДМ-ДИ(В)-60</b> Измеритель избыточного давления многофункциональный с выносным датчиком	0,000
HT01870552	<b>ПРОМА-ИДМ-ДИ(В)-100</b> Измеритель избыточного давления многофункциональный с выносным датчиком	0,000
HT01870553	<b>ПРОМА-ИДМ-ДИ(В)-160</b> Измеритель избыточного давления многофункциональный с выносным датчиком	0,000
HT01870554	<b>ПРОМА-ИДМ-ДИ(В)-200</b> Измеритель избыточного давления многофункциональный с выносным датчиком	0,000
HT01870556	<b>ПРОМА-ИДМ-ДИ(В)-Ж 0,6 кгс/см</b> Измеритель избыточного давления газа и жидкости многофункциональный с выносным датчиком	0,000
HT01870557	<b>ПРОМА-ИДМ-ДИ(В)-Ж 1 кгс/см<sup>2</sup></b> Измеритель избыточного давления газа и жидкости многофункциональный с выносным датчиком	0,000
HT01870558	<b>ПРОМА-ИДМ-ДИ(В)-Ж 2,5 кгс/см<sup>2</sup></b> Измеритель избыточного давления газа и жидкости многофункциональный с выносным датчиком	0,000
HT01870559	<b>ПРОМА-ИДМ-ДИ(В)-Ж 4 кгс/см<sup>2</sup></b> Измеритель избыточного давления газа и жидкости многофункциональный с выносным датчиком	0,000
HT01870560	<b>ПРОМА-ИДМ-ДИ(В)-Ж 6 кгс/см<sup>2</sup></b> Измеритель избыточного давления газа и жидкости многофункциональный с выносным датчиком	0,000
HT01870561	<b>ПРОМА-ИДМ-ДИ(В)-Ж 10 кгс/см<sup>2</sup></b> Измеритель избыточного давления газа и жидкости многофункциональный с выносным датчиком	0,000
HT01870562	<b>ПРОМА-ИДМ-ДИ(В)-Ж 16 кгс/см<sup>2</sup></b> Измеритель избыточного давления газа и жидкости многофункциональный с выносным датчиком	0,000
HT01870563	<b>ПРОМА-ИДМ-ДИ(В)-Ж 25 кгс/см</b> Измеритель избыточного давления газа и жидкости многофункциональный с выносным датчиком	0,000
HT01870565	<b>ПРОМА-ИДМ-ДИВ-0,08</b> Измеритель вакуумметрического и избыточного давления многофункциональный	0,000
HT01870566	<b>ПРОМА-ИДМ-ДИВ-0,125</b> Измеритель вакуумметрического и избыточного давления многофункциональный	0,000
HT01870567	<b>ПРОМА-ИДМ-ДИВ-0,25</b> Измеритель вакуумметрического и избыточного давления многофункциональный	0,000
HT01870568	<b>ПРОМА-ИДМ-ДИВ-0,8</b> Измеритель вакуумметрического и избыточного давления многофункциональный	0,000
HT01870569	<b>ПРОМА-ИДМ-ДИВ-2</b> Измеритель вакуумметрического и избыточного давления многофункциональный	0,000
HT01870570	<b>ПРОМА-ИДМ-ДИВ-5</b> Измеритель вакуумметрического и избыточного давления многофункциональный	0,000
HT01870571	<b>ПРОМА-ИДМ-ДИВ-12,5</b> Измеритель вакуумметрического и избыточного давления многофункциональный	0,000
HT01870572	<b>ПРОМА-ИДМ-ДИВ-20</b> Измеритель вакуумметрического и избыточного давления многофункциональный	0,000

Артикул	Наименование	На складе
HT01870574	<b>ПРОМА-ИДМ-ДИВ(В)-0,08</b> Измеритель вакуумметрического и избыточного давления многофункциональный с выносным датчиком	0,000
HT01870575	<b>ПРОМА-ИДМ-ДИВ(В)-0,125</b> Измеритель вакуумметрического и избыточного давления многофункциональный с выносным датчиком	0,000
HT01870576	<b>ПРОМА-ИДМ-ДИВ(В)-0,25</b> Измеритель вакуумметрического и избыточного давления многофункциональный с выносным датчиком	0,000
HT01870577	<b>ПРОМА-ИДМ-ДИВ(В)-0,8</b> Измеритель вакуумметрического и избыточного давления многофункциональный с выносным датчиком	0,000
HT01870578	<b>ПРОМА-ИДМ-ДИВ(В)-2</b> Измеритель вакуумметрического и избыточного давления многофункциональный с выносным датчиком	0,000
HT01870579	<b>ПРОМА-ИДМ-ДИВ(В)-5</b> Измеритель вакуумметрического и избыточного давления многофункциональный с выносным датчиком	0,000
HT01870580	<b>ПРОМА-ИДМ-ДИВ(В)-12,5</b> Измеритель вакуумметрического и избыточного давления многофункциональный с выносным датчиком	0,000
HT01870581	<b>ПРОМА-ИДМ-ДИВ(В)-20</b> Измеритель вакуумметрического и избыточного давления многофункциональный с выносным датчиком	0,000
HT01870585	<b>РД-016-0,25-ДД-0,1</b> Реле дифференциального давления	0,000
HT01870586	<b>РД-016-0,25-ДИВ</b> Реле давления-разрежения	0,000
HT01870588	<b>РД-016-1-ДД-0,1</b> Реле дифференциального давления	0,000
HT01870589	<b>РД-016-1-ДИВ</b> Реле давления-разрежения	0,000
HT01870591	<b>РД-016-2,5-ДД-0,1</b> Реле дифференциального давления	0,000
HT01870592	<b>РД-016-2,5-ДИ</b> Реле избыточного давления	0,000
HT01870593	<b>РД-016-5-ДИВ</b> Реле давления-разрежения	0,000
HT01870594	<b>РД-016-10-ДД-0,1</b> Реле дифференциального давления	0,000
HT01870595	<b>РД-016-10-ДИ</b> Реле избыточного давления	0,000
HT01870596	<b>РД-016-30-ДИВ</b> Реле давления-разрежения	0,000
HT01870597	<b>РД-016-40-ДД-2,5</b> Реле дифференциального давления	0,000
HT01870598	<b>РД-016-40-ДИ</b> Реле избыточного давления	0,000
HT01870599	<b>РД-016-160-ДД-2,5</b> Реле дифференциального давления	0,000
HT01870600	<b>РД-016-160-ДИ</b> Реле избыточного давления	0,000
HT01870601	<b>РД-016-600-ДИ</b> Реле избыточного давления	0,000
HT01870602	<b>РД-016-1000-ДД-2,5</b> Реле дифференциального давления	0,000
HT01870603	<b>РД-016-2000-ДД-2,5</b> Реле дифференциального давления	0,000
HT01870604	<b>РД-016-2500-ДИ</b> Реле избыточного давления	0,000
HT01870605	<b>РД-016-5000-ДИ</b> Реле избыточного давления	0,000
HT01870606	Демпфер	0,000
<b>Запальники ПРОМА</b>		
HT01870609	<b>ЗГИ-К1</b> Горелка запальная	0,000
HT01870610	<b>ЗГИ-К2</b> Горелка запальная	0,000
HT01870613	<b>ЗЗУ (ЭЗГ) без ИД</b> Комплект ремонтный	0,000
HT01870614	<b>ЗЗУ (ЭЗГ) с ИД</b> Электрозапальник в комплекте с газовым шлангом и штуцером	0,000

Артикул	Наименование	На складе
HT01870615	<b>ЗЗУ-3</b> Устройство запально-защитное с контролем пламени запальной горелки ионизационным датчиком	0,000
HT01870616	<b>ЗЗУ-4</b> Устройство запально-защитное с отдельным контролем пламени запальной горелки ионизационным датчиком и основной горелки фотодатчиком	0,000
HT01870617	<b>ЗЗУ-6</b> Устройство запально-защитное с совместным контролем пламени запальной и основной горелок фотодатчиком	0,000
HT01870618	<b>ЗЗУ-7</b> Устройство запально-защитное с селективным контролем наличия пламени основных горелок при поочередном их розжиге	0,000
HT01870619	<b>ЗЗУ-8</b> Устройство запально-защитное с контролем пламени запальной горелки ионизационным датчиком	0,000
HT01870620	<b>ЗЗУ-9</b> Устройство запально-защитное с отдельным контролем пламени запальной горелки ионизационным датчиком и основной горелки контрольным электродом	0,000
HT01870621	<b>ЗЗУ-10</b> Устройство запально-защитное с отдельным контролем пламени запальной горелки ионизационным датчиком и основной горелки фотодатчиком	0,000
HT01870622	<b>ЗСУ-45-ФС</b> Горелка пилотная для факельных установок	0,000
HT01870626	<b>ЗСУ-ПИ-1/5-01</b> Устройство запально-сигнализирующее инжекционное L=0,25-5,0м	0,000
HT01870627	<b>ЗСУ-ПИ-1/5-02</b> Устройство запально-сигнализирующее инжекционное L=0,25-5,0м	0,000
HT01870628	<b>ЗСУ-ПИ-1/5-03</b> Устройство запально-сигнализирующее инжекционное L=0,25-5,0м	0,000
HT01870629	<b>ЗСУ-ПИ-1/5-04</b> Устройство запально-сигнализирующее инжекционное L=0,25-5,0м	0,000
HT01870630	<b>ЗСУ-ПИ-1/5-05</b> Устройство запально-сигнализирующее инжекционное L=0,25-5,0м	0,000
HT01870632	<b>ЗСУ-ПИ-1/5Б-01</b> Устройство запально-сигнализирующее инжекционное L=0,25-5,0м	0,000
HT01870633	<b>ЗСУ-ПИ-1/5Б-02</b> Устройство запально-сигнализирующее инжекционное L=0,25-5,0м	0,000
HT01870634	<b>ЗСУ-ПИ-1/5Б-03</b> Устройство запально-сигнализирующее инжекционное L=0,25-5,0м	0,000
HT01870635	<b>ЗСУ-ПИ-1/5Б-04</b> Устройство запально-сигнализирующее инжекционное L=0,25-5,0м	0,000
HT01870636	<b>ЗСУ-ПИ-1/5Б-05</b> Устройство запально-сигнализирующее инжекционное L=0,25-5,0м	0,000
HT01870637	<b>ЗСУ-ПИ-1/6</b> Горелка запальная пилотная	0,000
HT01870638	<b>ЗСУ-ПИ-25</b> Устройство запально-сигнализирующее	0,000
HT01870639	<b>ЗСУ-ПИ-25Б</b> Устройство запально-сигнализирующее	0,000
HT01870641	<b>ЗСУ-ПИ-38 пилотная горелка</b> Устройство запальное, работающее в режиме пилотной горелки L=0,25-5,0м	0,000
HT01870642	<b>ЗСУ-ПИ-38-01</b> Устройство запально-сигнализирующее инжекционное L=0,25-5,0м с пилотным режимом работы	0,000

Артикул	Наименование	На складе
HT01870643	<b>ЗСУ-ПИ-38-02</b> Устройство запально-сигнализирующее инжекционное L=0,25-5,0м с пилотным режимом работы	0,000
HT01870644	<b>ЗСУ-ПИ-38-03</b> Устройство запально-сигнализирующее инжекционное L=0,25-5,0м с пилотным режимом работы	0,000
HT01870645	<b>ЗСУ-ПИ-38-04</b> Устройство запально-сигнализирующее инжекционное L=0,25-5,0м с пилотным режимом работы	0,000
HT01870646	<b>ЗСУ-ПИ-38-05</b> Устройство запально-сигнализирующее инжекционное L=0,25-5,0м с пилотным режимом работы	0,000
HT01870647	<b>ЗСУ-ПИ-38-06</b> Устройство запально-сигнализирующее инжекционное	0,000
HT01870648	<b>ЗСУ-ПИ-38-IP</b> Устройство запальное, работающее в режиме пилотной горелки, пылевлагозащита IP65	0,000
HT01870650	<b>ЗСУ-ПИ-45-01</b> Устройство запально-сигнализирующее инжекционное L=0,25-5,0м	0,000
HT01870651	<b>ЗСУ-ПИ-45-02</b> Устройство запально-сигнализирующее инжекционное L=0,25-5,0м	0,000
HT01870652	<b>ЗСУ-ПИ-45-03</b> Устройство запально-сигнализирующее инжекционное L=0,25-5,0м	0,000
HT01870653	<b>ЗСУ-ПИ-45-04</b> Устройство запально-сигнализирующее инжекционное L=0,25-5,0м	0,000
HT01870654	<b>ЗСУ-ПИ-45-05</b> Устройство запально-сигнализирующее инжекционное L=0,25-5,0м	0,000
HT01870655	<b>ЗСУ-ПИ-45-06</b> Горелка запальная пилотная для розжига газомазутных горелок технологических установок, печей подогрева нефти, газа, химического производства, металлургии	0,000
HT01870656	<b>ЗСУ-ПИ-45-1/6</b> Устройство запально-сигнализирующее для розжига горелок нефтехимических печей, работы в пилотном режиме	0,000
HT01870657	<b>ЗСУ-ПИ-45-IP</b> Устройство запальное для работы при t от -50 °С пылевлагозащита IP65.	0,000
HT01870658	<b>ЗСУ-ПИ-45-МСК</b> Устройство запальное для работы только под разряжением	0,000
HT01870659	<b>ЗСУ-ПИ-45-СТ</b> Устройство запальное L=250, 500...-2000	0,000
HT01870661	<b>ЗСУ-ПИ-60-01</b> Устройство запально-сигнализирующее инжекционное L=0,25-5,0м	0,000
HT01870662	<b>ЗСУ-ПИ-60-02</b> Устройство запально-сигнализирующее инжекционное L=0,25-5,0м	0,000
HT01870663	<b>ЗСУ-ПИ-60-03</b> Устройство запально-сигнализирующее инжекционное L=0,25-5,0м	0,000
HT01870664	<b>ЗСУ-ПИ-60-04</b> Устройство запально-сигнализирующее инжекционное L=0,25-5,0м	0,000
HT01870665	<b>ЗСУ-ПИ-60-05</b> Устройство запально-сигнализирующее инжекционное L=0,25-5,0м	0,000
HT01870666	<b>ЗСУ-ПИ-60-06</b> Устройство запально-сигнализирующее инжекционное	0,000
HT01870667	<b>ЗСУ-ПИ-60-МСК</b> Устройство запальное для работы только под разряжением	0,000

Артикул	Наименование	На складе
HT01870669	<b>ЗСУ-ПИ-Exd-00</b> Запальник взрывозащищенный	0,000
HT01870670	<b>ЗСУ-ПИ-Exd-01</b> Запальник взрывозащищенный	0,000
HT01870671	<b>ЗСУ-ПИ-Exd-02</b> Запальник взрывозащищенный	0,000
HT01870672	<b>ЗСУ-ПИ-ТАНЕКО</b> Устройство запально-сигнализирующее	0,000
HT01870673	<b>СИ-03-220</b> Свеча индукционная	0,000
HT01870674	<b>ТУБУС</b> Тубус установочный с ответным фланцем под ЗСУ	0,000
HT01870675	<b>ЭЗ</b> Электрозапальник газовый с контролем факела запальной горелки	0,000
HT01870676	<b>ЭЗ-00</b> Электрозапальник в комплекте с газовым шлангом и штуцером	0,000
HT01870677	<b>ЭЗ-01</b> Электрозапальник в комплекте с газовым шлангом и штуцером	0,000
HT01870678	<b>ЭЗ-02</b> Электрозапальник	0,000
HT01870679	<b>ЭЗ-03</b> Электрозапальник	0,000
HT01870680	<b>ЭЗГ</b> Горелка запальная без ионизационного датчика	0,000
HT01870681	<b>ЭЗГ-100-МК</b> Электрозапальник газовый 1000мм	0,000
HT01870682	<b>ЭЗГ-350-МК</b> Электрозапальник газовый 350мм	0,000
HT01870683	<b>ЭЗГ-500-МК</b> Электрозапальник газовый 500мм	0,000
HT01870684	<b>ЭЗГ-700-МК</b> Электрозапальник газовый 700мм	0,000
HT01870685	<b>ЭЗГ-1500-МК</b> Электрозапальник газовый 1500мм	0,000
HT01870687	<b>ЭЗГ-МК без ИД</b> Комплект ремонтный	0,000
HT01870688	<b>ЭЗГ-МК с ИД</b> Электрозапальник в комплекте с газовым шлангом и штуцером	0,000
<b>Измерители уровня, параметров ПРОМА</b>		
HT01870693	<b>ПРОМА-ИП-010-4Х-Н</b> Измеритель параметров многофункциональный настенный	0,000
HT01870694	<b>ПРОМА-ИП-010-4Х-Щ</b> Измеритель параметров многофункциональный щитовой	0,000
HT01870695	<b>ПРОМА-ИП-4х</b> Измеритель параметров многофункциональный	0,000
HT01870696	<b>ПРОМА-ИП-Н</b> Измеритель параметров многофункциональный настенный	0,000
HT01870697	<b>ПРОМА-ИП-Щ</b> Измеритель параметров многофункциональный щитовой	0,000
HT01870700	<b>ПРОМА-ИУ-010-Н</b> Измеритель уровня настенный	0,000
HT01870701	<b>ПРОМА-ИУ-010-Щ</b> Измеритель уровня щитовой	0,000
HT01870702	<b>ПРОМА-ИУ-Н</b> Измеритель уровня для настенного монтажа	0,000
HT01870703	<b>ПРОМА-ИУ-Щ</b> Измеритель уровня для щитового монтажа	0,000
HT01870706	<b>ПРОМА-СУР-4-Н</b> Сигнализатор уровня настенный	0,000
HT01870707	<b>ПРОМА-СУР-4-Щ</b> Сигнализатор уровня щитовой	0,000
HT01870708	<b>ЭУ</b> Электрод уровня для СУР4	0,000
<b>Комплекты автоматики ПРОМА</b>		
HT01870710	<b>БЗШ-2</b> Система электроискровая розжига факельных установок	0,000
HT01870715	<b>БРЗ-04-М1-2К-01</b> Блок розжига запальника и контроля пламени основной горелки в металлическом корпусе	0,000
HT01870716	<b>БРЗ-04-М1-2К-Н</b> Блок розжига запальника и контроля пламени основной горелки 2-х канальный моноблок в пластмассовом корпусе настенный	0,000
HT01870717	<b>БРЗ-04-М1-2К-Щ</b> Блок розжига запальника и контроля пламени основной горелки 2-х канальный моноблок в пластмассовом корпусе щитовой	0,000

Артикул	Наименование	На складе
HT01870721	<b>БУК-МП-11-1</b> Блок управления паровым или водогрейным котлом 1-горелочный	0,000
HT01870722	<b>БУК-МП-11-2</b> Блок управления паровым или водогрейным котлом 2-горелочный	0,000
HT01870723	<b>БУК-МП-11-3</b> Блок управления паровым или водогрейным котлом 3-горелочный	0,000
HT01870724	<b>БУК-МП-11-4</b> Блок управления паровым или водогрейным котлом 4-горелочный	0,000
HT01870725	<b>МЩУ-2</b> Пульт розжига запальника и контроля наличия пламени запальника и горелки	0,000
HT01870726	<b>Р 25.1.2М</b> Устройство регулирующее пропорционально-интегральное	0,000
HT01870730	<b>ШАРП 1-01-01</b> Шкаф автоматического розжига печи	0,000
HT01870731	<b>ШАРП 1-01-02</b> Шкаф автоматического розжига печи	0,000
HT01870732	<b>ШАРП 1-01-03</b> Шкаф автоматического розжига печи	0,000
HT01870733	<b>ШАРП 1-01-04</b> Шкаф автоматического розжига печи	0,000
HT01870734	<b>ШАРП 1-01-05</b> Шкаф автоматического розжига печи	0,000
HT01870735	<b>ШАРП 1-01-06</b> Шкаф автоматического розжига печи	0,000
HT01870738	<b>ШАРП-2-01-01</b> Шкаф автоматического розжига печи	0,000
HT01870739	<b>ШАРП-2-01-02</b> Шкаф автоматического розжига печи	0,000
HT01870740	<b>ШАРП-2-01-03</b> Шкаф автоматического розжига печи	0,000
HT01870741	<b>ШАРП-2-01-05</b> Шкаф автоматического розжига печи	0,000
HT01870742	<b>ШАРП-2-02-05</b> Шкаф автоматического розжига печи	0,000
HT01870743	<b>ШАРП-2-03-05</b> Шкаф автоматического розжига печи	0,000
HT01870744	<b>ШАРП-2-04-05</b> Шкаф автоматического розжига печи	0,000
HT01870745	<b>ШАРП-2-06-05</b> Шкаф автоматического розжига печи	0,000
HT01870747	<b>ЩП-1Г-01</b> Щит приборный	0,000
HT01870748	<b>ЩП-2Г-01</b> Щит приборный	0,000
HT01870749	<b>ЩП-4Г-01</b> Щит приборный	0,000
HT01870750	<b>ЩП-6</b> Щит приборный на 6 приборов (без приборов)	0,000
HT01870751	<b>ЩП-8</b> Щит приборный на 8 приборов (без приборов)	0,000
HT01870752	<b>ЩП-10</b> Щит приборный на 10 приборов (без приборов)	0,000
HT01870753	<b>ЩУП</b> Комплект автоматики для подогревателей нефти и газа	0,000
HT01870754	Розжиг факелов	0,000
HT01870755	Кронштейн монтажный для крепления приборов в щитовом исполнении 2-х оконный	0,000
HT01870756	Кронштейн монтажный для крепления приборов в щитовом исполнении 3-х оконный	0,000
HT01870757	Окно дополнительное для кронштейна монтажного	0,000
<b>Приборы измерения температуры ПРОМА</b>		
HT01870761	<b>RTI302-1</b> Контроллер температуры	0,000
HT01870762	<b>RTI302-2</b> Контроллер температуры	0,000
HT01870763	<b>RTI302-3</b> Контроллер температуры	0,000

Артикул	Наименование	На складе
HT01870764	<b>RTI302-3cm</b> Контроллер температуры с возможностью работать с внешним управляющим контролером по протоколу Modbus	0,000
HT01870765	<b>RTI302-3m</b> Контроллер температуры с возможностью работать с внешним управляющим контролером по протоколу Modbus	0,000
HT01870766	<b>RTI302-3c</b> Контроллер температуры с часами реального времени с возможностью задать работу термостата по расписанию	0,000
HT01870767	<b>RTI302-3cm</b> Контроллер температуры с часами реального времени с возможностью задать работу термостата по расписанию	0,000
HT01870768	<b>ГЗ</b> Гильза защитная	0,000
HT01870769	<b>ИТП-110</b> Индикатор токовой петли	0,000
HT01870771	<b>ПРОМА-ИТМ-010</b> Измеритель температуры многофункциональный	0,000
HT01870773	<b>ПРОМА-ИТМ-010-4Х-Н</b> Измеритель температуры непрерывный настенный	0,000
HT01870774	<b>ПРОМА-ИТМ-010-4Х-Щ</b> Измеритель температуры непрерывный щитовой	0,000
HT01870775	<b>ПРОМА-ИТМ-4Х</b> Измеритель температуры многофункциональный	0,000
HT01870776	<b>ПРОМА-ИТМ-МИ</b> Измеритель температуры многофункциональный	0,000
HT01870777	<b>ПРОМА-ИТМ-МИ-Р</b> Измеритель температуры многофункциональный	0,000
HT01870778	<b>ПРОМА-ИТМ-МИ-Р-4Х</b> Датчик температуры с релейными выходами	0,000
HT01870779	<b>ПРОМА-ИТМ-МИ-С</b> Измеритель температуры многофункциональный	0,000
HT01870780	<b>ПРОМА-ИТМ-МИ-СХ-L</b> Измеритель температуры многофункциональный компактное исполнение с встроенным платиновым датчиком температуры	0,000
HT01870781	<b>ПРОМА-ИТМ-Н</b> Измеритель температуры многофункциональный для настенного монтажа	0,000
HT01870782	<b>ПРОМА-ИТМ-Р</b> Измеритель температуры многофункциональный	0,000
HT01870783	<b>ПРОМА-ИТМ-Р-L</b> Измеритель температуры многофункциональный для установки на трубопровод	0,000
HT01870784	<b>ПРОМА-ИТМ-Щ</b> Измеритель температуры многофункциональный для щитового монтажа	0,000
HT01870786	<b>ПРОМА-ПТ-201</b> Термопреобразователь сопротивления IP65 серии ПТ-200	0,000
HT01870787	<b>ПРОМА-ПТ-202</b> Термопреобразователь сопротивления IP65 серии ПТ-200	0,000
HT01870789	<b>ПРОМА-ПТ-203-Г</b> Термопреобразователь сопротивления платиновый до +200 °С IP65 серии ПТ-200	0,000
HT01870790	<b>ПРОМА-ПТ-203-Г со штуцером</b> Термопреобразователь сопротивления платиновый со штуцером IP65 серии ПТ-200	0,000
HT01870791	<b>ПРОМА-ПТ-203-Р</b> Термопреобразователь сопротивления платиновый IP65 серии ПТ-200	0,000
HT01870792	<b>ПРОМА-ПТ-203-Р +400 °С</b> Термопреобразователь сопротивления платиновый до +400 °С IP65 серии ПТ-200	0,000
HT01870793	<b>ПРОМА-ПТ-204</b> Термопреобразователь сопротивления IP20 серии ПТ-200	0,000
HT01870794	<b>ПРОМА-ПТ-206</b> Термопреобразователь сопротивления IP20 серии ПТ-200	0,000
HT01870795	<b>ПРОМА-ПТ-207</b> Термопреобразователь сопротивления IP20 серии ПТ-200	0,000
HT01870797	<b>ПРОМА-РТИ-301</b> Регулятор температуры	0,000
HT01870798	<b>ПРОМА-РТИ-302</b> Регулятор температуры	0,000
HT01870799	<b>ПРОМА-РТИ-303</b> Регулятор температуры	0,000



Артикул	Наименование	На складе
HT01870800	<b>ПРОМА-РТИ-304</b> Регулятор температуры	0,000
HT01870802	<b>ПРОМА-ТС-100</b> Термопреобразователь сопротивления	0,000
HT01870804	<b>ПРОМА-ТС-101 Pt100</b> Термопреобразователь сопротивления	0,000
HT01870805	<b>ПРОМА-ТС-101 Pt500</b> Термопреобразователь сопротивления	0,000
HT01870806	<b>ПРОМА-ТС-101 Pt1000</b> Термопреобразователь сопротивления	0,000
HT01870807	<b>ПРОМА-ТС-101-Г</b> Термопреобразователь сопротивления	0,000
HT01870808	<b>ПРОМА-ТС-101-Г со штуцером</b> Термопреобразователь сопротивления со штуцером М20х1,5 или G1/2 подвижный	0,000
HT01870809	<b>ПРОМА-ТС-101-Р</b> Термопреобразователь сопротивления до +200°C	0,000
HT01870810	<b>ПРОМА-ТС-101-Р до +400°C</b> Термопреобразователь сопротивления до +400°C	0,000
HT01870812	<b>ПРОМА-ТС-102 Pt100</b> Термопреобразователь сопротивления	0,000
HT01870813	<b>ПРОМА-ТС-102 Pt500</b> Термопреобразователь сопротивления	0,000
HT01870814	<b>ПРОМА-ТС-102 Pt1000</b> Термопреобразователь сопротивления	0,000
HT01870815	<b>ПРОМА-ТС-102-Г</b> Термопреобразователь сопротивления	0,000
HT01870817	<b>ПРОМА-ТС-103 Pt100</b> Термопреобразователь сопротивления	0,000
HT01870818	<b>ПРОМА-ТС-103 Pt500</b> Термопреобразователь сопротивления	0,000
HT01870819	<b>ПРОМА-ТС-103 Pt1000</b> Термопреобразователь сопротивления	0,000
HT01870820	<b>ПРОМА-ТС-103-Г</b> Термопреобразователь сопротивления	0,000
HT01870821	<b>ПРОМА-ТС-200</b> Термопреобразователь сопротивления	0,000
HT01870822	<b>РТ-015</b> Датчик-реле температуры	0,000
HT01870825	<b>ТБ-63-О-211-120-G1/2-46-2,5</b> Термометр биметаллический осевое резьбовое присоединение	0,000
HT01870826	<b>ТБ-63-О-211-120-G1/2-64-2,5</b> Термометр биметаллический осевое резьбовое присоединение	0,000
HT01870827	<b>ТБ-63-О-211-120-G1/2-100-2,5</b> Термометр биметаллический осевое резьбовое присоединение	0,000
HT01870829	<b>ТБ-80-О-211-120-G1/2-46-1,5</b> Термометр биметаллический осевое резьбовое присоединение	0,000
HT01870830	<b>ТБ-80-О-211-120-G1/2-64-1,5</b> Термометр биметаллический осевое резьбовое присоединение	0,000
HT01870831	<b>ТБ-80-О-211-120-G1/2-100-1,5</b> Термометр биметаллический осевое резьбовое присоединение	0,000
HT01870833	<b>ТБ-100-О-211-120-G1/2-46-1,5</b> Термометр биметаллический осевое резьбовое присоединение	0,000
HT01870834	<b>ТБ-100-О-211-120-G1/2-64-1,5</b> Термометр биметаллический осевое резьбовое присоединение	0,000
HT01870835	<b>ТБ-100-О-211-120-G1/2-100-1,5</b> Термометр биметаллический осевое резьбовое присоединение	0,000
HT01870837	<b>ТБ-100-Р-211-120-G1/2-46-1,5</b> Термометр биметаллический радиальное резьбовое присоединение	0,000
HT01870838	<b>ТБ-100-Р-211-120-G1/2-64-1,5</b> Термометр биметаллический радиальное резьбовое присоединение	0,000

Артикул	Наименование	На складе
HT01870839	<b>ТБ-100-Р-211-120-G1/2-100-1,5</b> Термометр биметаллический радиальное резьбовое присоединение	0,000
HT01870841	<b>ТБ-150-О-211-120-G1/2-46-1,5</b> Термометр биметаллический осевое резьбовое присоединение	0,000
HT01870842	<b>ТБ-150-О-211-120-G1/2-64-1,5</b> Термометр биметаллический осевое резьбовое присоединение	0,000
HT01870843	<b>ТБ-150-О-211-120-G1/2-100-1,5</b> Термометр биметаллический осевое резьбовое присоединение	0,000
HT01870846	<b>ТСП-101 Г</b> Термопреобразователь сопротивления платиновый одинарный	0,000
HT01870847	<b>ТСП-101 Р</b> Термопреобразователь сопротивления платиновый одинарный	0,000
HT01870848	<b>ТСП-102</b> Термопреобразователь сопротивления платиновый одинарный	0,000
HT01870849	<b>ТСП-103</b> Термопреобразователь сопротивления платиновый одинарный	0,000
HT01870850	<b>ТСП-К-101 Г</b> Термопреобразователь сопротивления платиновый парный	0,000
HT01870851	Бобышка прямая	0,000
<b>Сигнализаторы горения ПРОМА</b>		
HT01870856	<b>ЛУЧ-1АМ-2К</b> Сигнализатор горения	0,000
HT01870857	<b>ЛУЧ-1АМ-Н</b> Сигнализатор горения настенный	0,000
HT01870858	<b>ЛУЧ-1АМ-НД</b> Сигнализатор горения настенный на DIN рейку	0,000
HT01870859	<b>ЛУЧ-1АМ-Щ</b> Сигнализатор горения щитовой	0,000
HT01870861	<b>ЛУЧ-КЭ.БГ</b> Сигнализатор для контроля наличия факела газовых промышленных горелок	0,000
HT01870862	<b>ЛУЧ-КЭ-Н</b> Сигнализатор горения настенный	0,000
HT01870863	<b>ЛУЧ-КЭ-НД</b> Сигнализатор горения настенный на DIN рейку	0,000
HT01870864	<b>ЛУЧ-КЭ-Щ</b> Сигнализатор горения щитовой	0,000
HT01870865	<b>ЛУЧ-СПТ-01</b> Сигнализатор для систем защиты котельной автоматики в составе запальнозащитных устройств ГОСТ Р 52229-2004 и горелок ГОСТ 21204-97	0,000
HT01870866	<b>ПРОМА-СГ</b> Сигнализатор горения	0,000
HT01870868	<b>КЭ-00</b> Электрод контрольный (ионизационный датчик) с длиной погружной части 500мм	0,000
HT01870869	<b>КЭ-01</b> Электрод контрольный (ионизационный датчик) с длиной погружной части 700мм	0,000
HT01870870	<b>КЭ-02</b> Электрод контрольный (ионизационный датчик) с длиной погружной части 1000мм	0,000
HT01870871	<b>КЭ-03</b> Электрод контрольный (ионизационный датчик) с длиной погружной части 1200мм	0,000
<b>Устройства автоматизации ПРОМА</b>		
HT01870873	<b>ЛКВ-01В</b> Реле потока воды	0,000
HT01870875	<b>АКГ-1</b> Автомат контроля герметичности	0,000
HT01870876	<b>АКГ-1А</b> Прибор автоматического контроля герметичности запорной арматуры газовых горелок	0,000
HT01870877	<b>БЗК-М</b> Блок защиты и контроля микропроцессорный	0,000
HT01870880	<b>БП-1-12</b> Блок питания узла учета на DIN рейку 1Вт выходной мощности	0,000

Артикул	Наименование	На складе
HT01870881	<b>БП-1-24</b> Блок питания узла учета на DIN рейку 1Вт выходной мощности	0,000
HT01870883	<b>БП-12-12</b> Блок питания узла учета на DIN рейку 12Вт выходной мощности	0,000
HT01870884	<b>БП-12-24</b> Блок питания узла учета на DIN рейку 12Вт выходной мощности	0,000
HT01870886	<b>БП-24-10</b> Блок питания узла учета на DIN рейку	0,000
HT01870887	<b>БП-24-12</b> Блок питания узла учета на DIN рейку 24Вт выходной мощности	0,000
HT01870888	<b>БП-24-24</b> Блок питания узла учета на DIN рейку 24Вт выходной мощности	0,000
HT01870889	<b>БП-24-48</b> Блок питания узла учета на DIN рейку	0,000
HT01870891	<b>БП-30-12</b> Блок питания узла учета на DIN рейку 30Вт выходной мощности	0,000
HT01870892	<b>БП-30-24</b> Блок питания узла учета на DIN рейку 30Вт выходной мощности	0,000
HT01870894	<b>ЗГП-11</b> Заслонка газовая с электроприводом	0,000
HT01870895	<b>ЗГП-20</b> Заслонка газовая с электроприводом	0,000
HT01870896	<b>ЗГП-25</b> Заслонка газовая с электроприводом	0,000
HT01870897	<b>ЗГП-32</b> Заслонка газовая с электроприводом	0,000
HT01870898	<b>ЗГП-40</b> Заслонка газовая с электроприводом	0,000
HT01870899	<b>ЗГП-50</b> Заслонка газовая с электроприводом	0,000
HT01870900	<b>ЗГП-65</b> Заслонка газовая с электроприводом	0,000
HT01870901	<b>ЗГП-80</b> Заслонка газовая с электроприводом	0,000
HT01870902	<b>ЗГП-100</b> Заслонка газовая с электроприводом	0,000
HT01870903	<b>ИВН</b> Источник высокого напряжения	0,000
HT01870904	<b>ИВН-01</b> Источник высокого напряжения	0,000
HT01870905	<b>ИВН-2К</b> Источник высокого напряжения двухканальный для розжига горелок со сдвоенными электродами розжига	0,000
HT01870906	<b>ИВН-24</b> Источник высокого напряжения для искрового розжига запальных горелок котельных агрегатов t -50 +85 °С	0,000
HT01870907	<b>ИВН-24Т</b> Источник высокого напряжения для наружной установки IP54	0,000
HT01870908	<b>ИВН-ТР</b> Комплект ремонтный без провода высокого напряжения и кронштейна	0,000
HT01870909	<b>ИВН-ТР (ОС33 730)</b> Источник высокого напряжения для искрового розжига газовых, дизельных, мазутных горелок котельных агрегатов	0,000
HT01870910	<b>ИВН-ТР-2К</b> Трансформатор розжига двухканальный для розжига горелок со сдвоенными электродами розжига	0,000
HT01870911	<b>ИВН-ТРМ</b> Источник высокого напряжения	0,000
HT01870913	<b>КРД-20</b> Клапан регулирующий двухходовой с электроприводом	0,000
HT01870914	<b>КРД-25</b> Клапан регулирующий двухходовой с электроприводом	0,000
HT01870915	<b>КРД-32</b> Клапан регулирующий двухходовой с электроприводом	0,000
HT01870916	<b>КРД-40</b> Клапан регулирующий двухходовой с электроприводом	0,000
HT01870917	<b>КРД-50</b> Клапан регулирующий двухходовой с электроприводом	0,000
HT01870919	<b>КЭГ-15</b> Клапан электромагнитный ДУ=15	0,000
HT01870920	<b>КЭГ-15-Р</b> Клапан электромагнитный ДУ=15 с ручным регулятором расхода	0,000
HT01870921	<b>КЭГ-20</b> Клапан электромагнитный ДУ=20	0,000
HT01870922	<b>КЭГ-20-НО</b> Клапан электромагнитный ДУ=20	0,000
HT01870923	<b>КЭГ-20-Р</b> Клапан электромагнитный ДУ=20 с ручным регулятором расхода	0,000

Артикул	Наименование	На складе
HT01870924	<b>КЭГ-25</b> Клапан электромагнитный ДУ=25	0,000
HT01870925	<b>КЭГ-25-Р</b> Клапан электромагнитный ДУ=25 с ручным регулятором расхода	0,000
HT01870926	<b>КЭГ-32</b> Клапан электромагнитный ДУ=32	0,000
HT01870927	<b>КЭГ-40</b> Клапан электромагнитный ДУ=40	0,000
HT01870928	<b>КЭГ-40-Р</b> Клапан электромагнитный ДУ=40 с ручным регулятором расхода	0,000
HT01870929	<b>КЭГ-50</b> Клапан электромагнитный ДУ=50	0,000
HT01870933	<b>МЭП-м-1600/30-300</b> Механизм исполнительный электрический прямоходный	0,000
HT01870934	<b>МЭП-м-1600/45-400</b> Механизм исполнительный электрический прямоходный	0,000
HT01870935	<b>МЭП-м-1600/60-300</b> Механизм исполнительный электрический прямоходный	0,000
HT01870936	<b>МЭП-м-1600/90-400</b> Механизм исполнительный электрический прямоходный	0,000
HT01870938	<b>МЭП-м-800/30-220</b> Механизм исполнительный электрический прямоходный	0,000
HT01870939	<b>МЭП-м-800/55-220</b> Механизм исполнительный электрический прямоходный	0,000
HT01870941	<b>МЭП-м-5000/110-530</b> Механизм исполнительный электрический прямоходный	0,000
HT01870942	<b>МЭП-м-5000/60-530</b> Механизм исполнительный электрический прямоходный	0,000
HT01870944	<b>ПБР-2М</b> Пускатель бесконтактный реверсивный	0,000
HT01870945	<b>ПБР-3А</b> Пускатель бесконтактный реверсивный	0,000
HT01870946	<b>РП</b> Реле потока для сигнализации о наличии потока жидкости в системах: защиты котлов, насосных станций и им подобных	0,000
HT01870948	<b>ФП-0,25А</b> Фильтр питания сетевой	0,000
HT01870949	<b>ФП-2А</b> Фильтр питания сетевой	0,000
<b>Форсунки ПРОМА</b>		
HT01870952	<b>Вулкан ГПМУ-200</b> Форсунка пароакустическая (ультразвуковая)	0,000
HT01870953	<b>Вулкан ГПМУ-250</b> Форсунка пароакустическая (ультразвуковая)	0,000
HT01870954	<b>Вулкан ГПМУ-300</b> Форсунка пароакустическая (ультразвуковая)	0,000
HT01870955	<b>Вулкан ГПМУ-350</b> Форсунка пароакустическая (ультразвуковая)	0,000
HT01870956	<b>Вулкан ГПМУ-400</b> Форсунка пароакустическая (ультразвуковая)	0,000
HT01870957	<b>Вулкан ГПМУ-500</b> Форсунка пароакустическая (ультразвуковая)	0,000
HT01870958	<b>Вулкан ГПМУ-600</b> Форсунка пароакустическая (ультразвуковая)	0,000
HT01870959	<b>Вулкан ГПМУ-700</b> Форсунка пароакустическая (ультразвуковая)	0,000
HT01870960	<b>Вулкан ГПМУ-800</b> Форсунка пароакустическая (ультразвуковая)	0,000
HT01870961	<b>Вулкан ГПМУ-900</b> Форсунка пароакустическая (ультразвуковая)	0,000
HT01870962	<b>Вулкан ГПМУ-1000</b> Форсунка пароакустическая (ультразвуковая)	0,000
HT01870963	<b>Вулкан ГПМУ-1200</b> Форсунка пароакустическая (ультразвуковая)	0,000
HT01870964	<b>Вулкан ГПМУ-1500</b> Форсунка пароакустическая (ультразвуковая)	0,000

Артикул	Наименование	На складе
HT01870965	<b>Вулкан ГПМУ-1700</b> Форсунка пароакустическая (ультразвуковая)	0,000
HT01870966	<b>Вулкан ГПМУ-2000</b> Форсунка пароакустическая (ультразвуковая)	0,000
HT01870967	<b>Вулкан ГПМУ-2200</b> Форсунка пароакустическая (ультразвуковая)	0,000
HT01870968	<b>Вулкан ГПМУ-2500</b> Форсунка пароакустическая (ультразвуковая)	0,000
HT01870969	<b>Вулкан ГПМУ-2700</b> Форсунка пароакустическая (ультразвуковая)	0,000
HT01870970	<b>Вулкан ГПМУ-3000</b> Форсунка пароакустическая (ультразвуковая)	0,000
HT01870971	<b>Вулкан ГПМУ-3200</b> Форсунка пароакустическая (ультразвуковая)	0,000
HT01870972	<b>Вулкан ГПМУ-3500</b> Форсунка пароакустическая (ультразвуковая)	0,000
HT01870973	<b>Вулкан ГПМУ-3700</b> Форсунка пароакустическая (ультразвуковая)	0,000
HT01870974	<b>Вулкан ГПМУ-4000</b> Форсунка пароакустическая (ультразвуковая)	0,000
HT01870975	<b>Вулкан ГПМУ-4200</b> Форсунка пароакустическая (ультразвуковая)	0,000
HT01870976	<b>Вулкан ГПМУ-4500</b> Форсунка пароакустическая (ультразвуковая)	0,000
HT01870977	<b>Вулкан ГПМУ-4700</b> Форсунка пароакустическая (ультразвуковая)	0,000
HT01870978	<b>Вулкан ГПМУ-5000</b> Форсунка пароакустическая (ультразвуковая)	0,000
HT01870979	<b>Вулкан ГПМУ-5500</b> Форсунка пароакустическая (ультразвуковая)	0,000
HT01870980	<b>Вулкан ГПМУ-6000</b> Форсунка пароакустическая (ультразвуковая)	0,000
HT01870981	<b>Вулкан ГПМУ-7500</b> Форсунка пароакустическая (ультразвуковая)	0,000
HT01870982	<b>Вулкан ГПМУ-9000</b> Форсунка пароакустическая (ультразвуковая)	0,000
HT01870984	<b>ГРФПМ 750</b> Форсунка по ОСТ 108.836.03-80 и КО 213-146, ТУ 34-38	0,000
HT01870985	<b>ГРФПМ 1000</b> Форсунка по ОСТ 108.836.03-80 и КО 213-146, ТУ 34-39	0,000
HT01870986	<b>ГРФПМ 2000</b> Форсунка по ОСТ 108.836.03-80 и КО 213-146, ТУ 34-40	0,000
HT01870987	<b>ГРФПМ 2500</b> Форсунка по ОСТ 108.836.03-80 и КО 213-146, ТУ 34-41	0,000
HT01870988	<b>ГРФПМ 3500</b> Форсунка по ОСТ 108.836.03-80 и КО 213-146, ТУ 34-42	0,000
HT01870989	<b>ГРФПМ 4000</b> Форсунка по ОСТ 108.836.03-80 и КО 213-146, ТУ 34-43	0,000
HT01870990	<b>ГРФПМ 4600</b> Форсунка по ОСТ 108.836.03-80 и КО 213-146, ТУ 34-44	0,000
HT01870991	<b>ГРФПМ 5200</b> Форсунка по ОСТ 108.836.03-80 и КО 213-146, ТУ 34-45	0,000
HT01870992	<b>ГРФПМ 6000</b> Форсунка по ОСТ 108.836.03-80 и КО 213-146, ТУ 34-46	0,000
HT01870993	<b>ГРФПМ 7500</b> Форсунка по ОСТ 108.836.03-80 и КО 213-146, ТУ 34-47	0,000
HT01870994	<b>ГРФПМ 9000</b> Форсунка по ОСТ 108.836.03-80 и КО 213-146, ТУ 34-48	0,000
HT01870996	<b>Факел ФУЗ-350</b> Форсунка пароакустическая (ультразвуковая)	0,000
HT01870997	<b>Факел ФУЗ-500</b> Форсунка пароакустическая (ультразвуковая)	0,000
HT01870998	<b>Факел ФУЗ-750</b> Форсунка пароакустическая (ультразвуковая)	0,000
HT01870999	<b>Факел ФУЗ-1000</b> Форсунка пароакустическая (ультразвуковая)	0,000
HT01871000	<b>Факел ФУЗ-1200</b> Форсунка пароакустическая (ультразвуковая)	0,000
HT01871001	<b>Факел ФУЗ-1500</b> Форсунка пароакустическая (ультразвуковая)	0,000
HT01871002	<b>Факел ФУЗ-2000</b> Форсунка пароакустическая (ультразвуковая)	0,000
HT01871003	<b>Факел ФУЗ-2500</b> Форсунка пароакустическая (ультразвуковая)	0,000
HT01871004	<b>Факел ФУЗ-3000</b> Форсунка пароакустическая (ультразвуковая)	0,000
HT01871005	<b>Факел ФУЗ-3500</b> Форсунка пароакустическая (ультразвуковая)	0,000
HT01871006	<b>Факел ФУЗ-4000</b> Форсунка пароакустическая (ультразвуковая)	0,000
HT01871007	<b>Факел ФУЗ-4500</b> Форсунка пароакустическая (ультразвуковая)	0,000

Артикул	Наименование	На складе
HT01871008	<b>Факел ФУЗ-5000</b> Форсунка пароакустическая (ультразвуковая)	0,000
HT01871009	<b>Факел ФУЗ-6000</b> Форсунка пароакустическая (ультразвуковая)	0,000
HT01871010	<b>Факел ФУЗ-7500</b> Форсунка пароакустическая (ультразвуковая)	0,000
HT01871011	<b>Факел ФУЗ-9000</b> Форсунка пароакустическая (ультразвуковая)	0,000
HT01871012	<b>ФМ</b> Форсунка механическая кавитационная с распыливающей головкой типа «Фреза»	0,000
HT01871013	<b>ФПМ</b> Форсунка паромеханическая	0,000
HT01871014	<b>ФПМ с ГР «Вулкан»</b> Форсунка паромеханическая	0,000
HT01871016	<b>Фреза ФМК-150</b> Форсунка пароакустическая (ультразвуковая)	0,000
HT01871017	<b>Фреза ФМК-200</b> Форсунка пароакустическая (ультразвуковая)	0,000
HT01871018	<b>Фреза ФМК-250</b> Форсунка пароакустическая (ультразвуковая)	0,000
HT01871019	<b>Фреза ФМК-300</b> Форсунка пароакустическая (ультразвуковая)	0,000
HT01871020	<b>Фреза ФМК-350</b> Форсунка пароакустическая (ультразвуковая)	0,000
HT01871021	<b>Фреза ФМК-400</b> Форсунка пароакустическая (ультразвуковая)	0,000
HT01871022	<b>Фреза ФМК-500</b> Форсунка пароакустическая (ультразвуковая)	0,000
HT01871023	<b>Фреза ФМК-600</b> Форсунка пароакустическая (ультразвуковая)	0,000
HT01871024	<b>Фреза ФМК-700</b> Форсунка пароакустическая (ультразвуковая)	0,000
HT01871025	<b>Фреза ФМК-800</b> Форсунка пароакустическая (ультразвуковая)	0,000
HT01871026	<b>Фреза ФМК-900</b> Форсунка пароакустическая (ультразвуковая)	0,000
HT01871027	<b>Фреза ФМК-1000</b> Форсунка пароакустическая (ультразвуковая)	0,000
HT01871028	<b>Фреза ФМК-1200</b> Форсунка пароакустическая (ультразвуковая)	0,000
HT01871029	<b>Фреза ФМК-1500</b> Форсунка пароакустическая (ультразвуковая)	0,000
HT01871030	<b>Фреза ФМК-1700</b> Форсунка пароакустическая (ультразвуковая)	0,000
HT01871031	<b>Фреза ФМК-2000</b> Форсунка пароакустическая (ультразвуковая)	0,000
HT01871032	<b>Фреза ФМК-2200</b> Форсунка пароакустическая (ультразвуковая)	0,000
HT01871033	<b>Фреза ФМК-2500</b> Форсунка пароакустическая (ультразвуковая)	0,000
HT01871034	<b>Фреза ФМК-2700</b> Форсунка пароакустическая (ультразвуковая)	0,000
HT01871035	<b>Фреза ФМК-3000</b> Форсунка пароакустическая (ультразвуковая)	0,000
HT01871036	<b>Фреза ФМК-3200</b> Форсунка пароакустическая (ультразвуковая)	0,000
HT01871037	<b>Фреза ФМК-3500</b> Форсунка пароакустическая (ультразвуковая)	0,000
HT01871038	<b>Фреза ФМК-3700</b> Форсунка пароакустическая (ультразвуковая)	0,000
HT01871039	<b>Фреза ФМК-4000</b> Форсунка пароакустическая (ультразвуковая)	0,000
HT01871040	<b>Фреза ФМК-4200</b> Форсунка пароакустическая (ультразвуковая)	0,000
HT01871041	<b>Фреза ФМК-4500</b> Форсунка пароакустическая (ультразвуковая)	0,000
HT01871042	<b>Фреза ФМК-4700</b> Форсунка пароакустическая (ультразвуковая)	0,000
HT01871043	<b>Фреза ФМК-5000</b> Форсунка пароакустическая (ультразвуковая)	0,000
HT01871044	<b>Фреза ФМК-5500</b> Форсунка пароакустическая (ультразвуковая)	0,000
HT01871045	<b>Фреза ФМК-6000</b> Форсунка пароакустическая (ультразвуковая)	0,000
HT01871046	<b>Фреза ФМК-7500</b> Форсунка пароакустическая (ультразвуковая)	0,000
HT01871047	<b>Фреза ФМК-9000</b> Форсунка пароакустическая (ультразвуковая)	0,000
<b>Фотодатчики ПРОМА</b>		

Артикул	Наименование	На складе
HT01871049	<b>UVF-010</b> Фотодатчик	0,000
HT01871051	<b>ЗМ-01</b> Узел монтажный для ФДСА-03М	0,000
HT01871052	<b>ЗМ-02</b> Узел монтажный для ФДСА-03М, ФДС-03 прямой	0,000
HT01871053	<b>ЗМ-03</b> Узел монтажный для ФДСА-03М прямой	0,000
HT01871054	<b>ЗМ-04</b> Узел монтажный для ФДСА-03М, ФАКЕЛ-012	0,000
HT01871056	<b>СЕ-07</b> Узел монтажный для ФДС-03-С-Ех, ФДС-03	0,000
HT01871057	<b>СЕ-07-05</b> Узел монтажный юстировочный для ФДС-03-С-Ех	0,000
HT01871058	<b>СЕ-07-06</b> Узел монтажный прямой для ФДС-03-С-Ех	0,000
HT01871059	<b>Факел-012-01</b> Устройство контроля наличия факела в топке котла	0,000
HT01871061	<b>ФД-02</b> Фотодатчик на фотодиоде ИК-спектр	0,000
HT01871062	<b>ФД-02с-220</b> Фотодатчик для работы в ИК-спектре, совместим с автоматом горения САФАР	0,000
HT01871063	<b>ФД-03с-220</b> Фотодатчик для работы в ИК-спектре, совместим с автоматом горения САФАР	0,000
HT01871064	<b>ФД-05ГМ</b> Фотодатчик контроля наличия пламени многогорелочных устройств, работающих на любом виде топлива	0,000
HT01871065	<b>ФД-05ГМ (УФ+ИК)</b> Фотодатчик контроля наличия пламени многогорелочных устройств работающих на любом виде топлива	0,000
HT01871067	<b>ФДА-02 (ИК)</b> Фотодатчик видимый топливо уголь	0,000
HT01871068	<b>ФДА-03</b> Фотодатчик УФ спектр топливо газ	0,000
HT01871069	<b>ФДА-03-Ех</b> Фотодатчик контроля пламени моноблок топливо газ	0,000
HT01871071	<b>ФДС-01</b> Устройство контроля пламени	0,000
HT01871073	<b>ФДС-01-24ГТ</b> Фотодатчик сигнализирующий с функцией внутреннего подогрева с накидной гайкой М48х1,5 (S=55)	0,000
HT01871074	<b>ФДС-01-24Т</b> Фотодатчик сигнализирующий с функцией внутреннего подогрева	0,000
HT01871075	<b>ФДС-01-220</b> Фотодатчик сигнализирующий в комплекте с монтажным фланцем	0,000
HT01871076	<b>ФДС-01-Г</b> Фотодатчик сигнализирующий -40 +60 °С с накидной гайкой М48х1,5 (S=55)	0,000
HT01871077	<b>ФДС-03</b> Фотодатчик сигнализирующий УФ-спектра в комплекте с монтажным фланцем	0,000
HT01871078	<b>ФДС-03-2К</b> Фотодатчик сигнализирующий	0,000
HT01871079	<b>ФДС-03-220</b> Фотодатчик сигнализирующий	0,000
HT01871080	<b>ФДС-03-220 IP66</b> Фотодатчик сигнализирующий УФ-спектра тропическое исполнение	0,000
HT01871081	<b>ФДС-03БГ</b> Фотодатчик сигнализирующий с увеличенной надежностью, сигнал наличия/отсутствия пламени - реле	0,000
HT01871082	<b>ФДС-03БГ-У</b> Фотодатчик сигнализирующий с увеличенной надежностью, сигнал наличия/отсутствия пламени - реле, с направлением визирования 90 градусов	0,000
HT01871084	<b>ФДС-03-С-24Т</b> Фотодатчик сигнализирующий	0,000
HT01871085	<b>ФДС-03-С-220</b> Фотодатчик сигнализирующий	0,000

Артикул	Наименование	На складе
HT01871086	<b>ФДС-03-С-Ex</b> Фотодатчик сигнализирующий взрывозащищенный для нефтехимической и металлургической отрасли с маркировкой взрывозащиты Ex1ExibIIBT5	0,000
HT01871088	<b>ФДС-103-Exd</b> Фотодатчик контроля пламени	0,000
HT01871089	<b>ФДС-103A1-Exd</b> Фотодатчик контроля пламени	0,000
HT01871090	<b>ФДС-203-Exd</b> Устройство селективного контроля пламени	0,000
HT01871091	<b>ФДС-Ч</b> Фотодатчик сигнализирующий частотный	0,000
HT01871093	<b>ФДСА-03</b> Устройство контроля пламени, комплект ФДА-03+Прома-СГ	0,000
HT01871095	<b>ФДСА-03М-00</b> Устройство контроля пламени топливо газ	0,000
HT01871096	<b>ФДСА-03М-01</b> Устройство контроля пламени, ультрафиолетовый и инфракрасный каналы топливо газ-мазут	0,000
HT01871097	<b>ФДСА-03М-01-010</b> Устройство контроля наличия общего факела в топке котла газ-мазут, газ-уголь	0,000
HT01871098	<b>ФДСА-03М-02</b> Устройство контроля пламени, ультрафиолетовый и видимый каналы топливо газ-уголь	0,000
HT01871099	<b>ФДСА-03М-03</b> Устройство контроля пламени, два ультрафиолетовых канала, один из которых выносной	0,000
HT01871100	<b>ФДСА-03М-04</b> Устройство контроля пламени, два ультрафиолетовых канала, один из которых выносной, топливо мазут-уголь	0,000
HT01871101	<b>ФДСА-03М-04-010</b> Устройство контроля наличия общего факела в топке котла уголь-мазут	0,000
HT01871102	<b>ФДСА-03М-05</b> Устройство контроля пламени, ультрафиолетовый и инфракрасный каналы с выносными фотодатчиками, выносной фотоприемник L=1м	0,000
HT01871103	<b>ФДСА-03М-IP65</b> Устройство контроля пламени в пылевлагозащищенном корпусе IP65	0,000
HT01871104	Фланец ответный к монтажному узлу	0,000
HT01871105	Кожух защитны для наружной установки фотодатчиков ФДСА-03М	0,000
HT01871106	Комплект распаянных жгутов для ФДСА-03М	0,000
HT01871107	Вставка фторопластовая температурная для ФДСА-03М	0,000
HT01871108	Визир для фотодатчика до L=5000мм (ответный фланец в комплекте)	0,000
HT01871109	Фланец ответный Факел к монтажному узлу	0,000



## По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:

Алматы (727)345-47-04  
Ангарск (3955)60-70-56  
Архангельск (8182)63-90-72  
Астрахань (8512)99-46-04  
Барнаул (3852)73-04-60  
Белгород (4722)40-23-64  
Благовещенск (4162)22-76-07  
Брянск (4832)59-03-52  
Владивосток (423)249-28-31  
Владикавказ (8672)28-90-48  
Владимир (4922)49-43-18  
Волгоград (844)278-03-48  
Вологда (8172)26-41-59  
Воронеж (473)204-51-73  
Екатеринбург (343)384-55-89  
Иваново (4932)77-34-06  
Ижевск (3412)26-03-58  
Иркутск (395)279-98-46  
Казань (843)206-01-48

Калининград (4012)72-03-81  
Калуга (4842)92-23-67  
Кемерово (3842)65-04-62  
Киров (8332)68-02-04  
Коломна (4966)23-41-49  
Кострома (4942)77-07-48  
Краснодар (861)203-40-90  
Красноярск (391)204-63-61  
Курск (4712)77-13-04  
Курган (3522)50-90-47  
Липецк (4742)52-20-81  
Магнитогорск (3519)55-03-13  
Минск (375)257-127-884  
Москва (495)268-04-70  
Мурманск (8152)59-64-93  
Набережные Челны (8552)20-53-41  
Нижегород (831)429-08-12  
Новокузнецк (3843)20-46-81  
Ноябрьск (3496)41-32-12

Новосибирск (383)227-86-73  
Омск (3812)21-46-40  
Орел (4862)44-53-42  
Оренбург (3532)37-68-04  
Пенза (8412)22-31-16  
Петрозаводск (8142)55-98-37  
Псков (8112)59-10-37  
Пермь (342)205-81-47  
Ростов-на-Дону (863)308-18-15  
Рязань (4912)46-61-64  
Самара (846)206-03-16  
Саранск (8342)22-96-24  
Санкт-Петербург (812)309-46-40  
Саратов (845)249-38-78  
Севастополь (8692)22-31-93  
Симферополь (3652)67-13-56  
Смоленск (4812)29-41-54  
Сочи (862)225-72-31  
Ставрополь (8652)20-65-13

Сургут (3462)77-98-35  
Сыктывкар (8212)25-95-17  
Тамбов (4752)50-40-97  
Ташкент (998)71-205-18-59  
Тверь (4822)63-31-35  
Тольятти (8482)63-91-07  
Томск (3822)98-41-53  
Тула (4872)33-79-87  
Тюмень (3452)66-21-18  
Ульяновск (8422)24-23-59  
Улан-Удэ (3012)59-97-51  
Уфа (347)229-48-12  
Хабаровск (4212)92-98-04  
Чебоксары (8352)28-53-07  
Челябинск (351)202-03-61  
Череповец (8202)49-02-64  
Чита (3022)38-34-83  
Якутск (4112)23-90-97  
Ярославль (4852)69-52-93

Казахстан +7(727)345-47-04    Беларусь +(375)257-127-884    Узбекистан +998(71)205-18-59  
Киргизия +996(312)96-26-47

эл.почта: [pvm@nt-rt.ru](mailto:pvm@nt-rt.ru) || сайт: [promav.nt-rt.ru](http://promav.nt-rt.ru)